

| Tažná zařízení  
| Tow-bars

**BRANO**®



ORIGINÁLNÍ DÍL  
Kvalita od výrobce  
**Q**

**Tažná zařízení  
Tow-bars**

**BRANOMARKET s.r.o.**  
Na Račanech 100, 514 01 Jilemnice  
Czech Republic

<http://branomarket.brano.eu>

tel.: +420 493 546 111  
fax: +420 493 546 199  
e-mail: obchod.afm@brano.eu

Typ automobilu / Car Type	Rok výroby / Year of Production	Značení BRANO / BRANO No.	Číslo OEM / OEM No.	Typ tažného zařízení / Tow Bar Type	Typ elektroinstalace / Wiring Typ	Zásuvka / Soket 7 PIN	Zásuvka / Soket 13 PIN
<b>Škoda Fabia I (6Y2)</b>	01.00	PS014	EEA4190001 EEA4290001	Pevný / Fixing	Instalace / Wiring Škoda Fabia I. - PS014	PS0707	PS1303
Hatchback, Sedan, Combi, Praktik (ne pro RS / no for RS)	- 03.08	PS009 PS0101	EEA400001A	Pákový / Lever Krytka pro / Cover for PS009	Instalace / Wiring Škoda Fabia I. PS009	PS0703	PS1302
<b>Škoda Fabia II (5J)</b>	04.07	PS035	EEA709001	Pevný / Fixing	Univerzální elektroinstalace / Universal Wiring	735078	
Hatchback, Combi (ne pro RS / no for RS)	- 03.10	PS027 PS1402	5J0092155	Automatický / Automatic Krytka pro / Cover for PS027	Instalace / Wiring Škoda Fabia / Roomster 06-10	735171	
<b>Škoda Fabia II (5J)</b>	10.07	PS035	EEA709001	Pevný / Fixing	Univerzální elektroinstalace / Universal Wiring	735078	
Combi, Typ 5J (ne pro RS / no for RS)	- 03.10	PS027 PS1403	5J0092155	Automatický / Automatic Krytka pro / Cover for PS027	Instalace / Wiring Škoda Fabia / Roomster 06-10	735171	PS1601
<b>Škoda Fabia II</b>	04.10-	PS035	EEA709001	Pevný / Fixing	Instalace / Wiring Škoda Fabia II	125551	
Hatchback, Typ 5J (ne pro RS / no for RS)		PS027 PS1402	5J0092155	Automatický / Automatic Krytka pro / Cover for PS027	Instalace / Wiring Škoda Fabia II. Hatchback bez přípr. / w/o base Instalace / Wiring Škoda Fabia II. Hatchback s přípr. / incl. Base		PS1604 PS1603
<b>Škoda Fabia II</b>	04.10-	PS035	EEA709001	Pevný / Fixing	Instalace / Wiring Škoda Fabia II	125551	
Combi (ne pro RS / no for RS)		PS027 PS1403	5J0092155	Automatický / Automatic Krytka pro / Cover for PS027	Instalace / Wiring Škoda Fabia II. Hatchback bez přípr. / w/o base Instalace / Wiring Škoda Fabia II. Hatchback s přípr. / incl. Base		PS1606 PS1605
<b>Škoda Fabia III</b>	09.14-	N/A		Pevný / Fixing			
Hatchback		PS091	6V6092155	Automatický / Automatic	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	120001	210102
<b>Škoda Octavia (1U2)</b>	02.97	PS015	EEA309001	Pevný / Fixing	Instalace / Wiring Škoda Octavia I.	PS0701	PS1301
Hatchback, Combi (pouze pro přední náhon / front drive only)	12.10	PS008	EEA092035A	Pákový / Lever			
<b>Škoda Octavia Combi (1U5)</b>	11.99	PS010	EEA092036A	Pákový / Lever	Instalace / Wiring Škoda Octavia I.	PS0701	PS1301
Combi (pouze / only 4x4)	12.10						
<b>Škoda Octavia II (1Z3, 1Z5)</b>	06.04	PS022	EEA609001	Pevný / Fixing	Instalace / Wiring. Škoda Octavia II HB/Com	122504	212504
Hatchback, Combi, Praktik (pouze pro přední náhon / front drive only)	01.13	PS016	1Z0092155	Pákový / Lever	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	120001	210102
<b>Škoda Octavia Combi II / Scout (1Z5)</b>	03.05-	PS022	EEA609001	Pevný / Fixing	Instalace / Wiring. Škoda Octavia II HB/Com	122504	212504
Hatchback + Combi (pouze / only 4x4)	09.14	PS041		Pákový / Lever	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	120001	210102
<b>Škoda Octavia III (5E3, 5E5)</b>	02.13-	PS099	5E0092101A	Pevný / Fixing	Instalace / Wiring Škoda Octavia bez přípravy / w/o base	111445	111446
Hatchback, Combi (pouze pro přední náhon / front drive only)		PS058	5E0092155	Automatický / Automatic	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	120001	210102
<b>Škoda Octavia III Scout (5E5)</b>	08.13-	PS101	5E092155	Automatický / Automatic	Instalace / Wiring Škoda Octavia bez přípravy / w/o base	111445	111446
Combi (pouze / only 4x4)					Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	120001	210102
<b>Škoda Rapid (NH1, NH3)</b>	07.12-	PS088	5JA092101A	Pevný / Fixing	Instalace / Wiring Škoda Rapid/Spaceback 12- bez přípravy /w/o base	125551	212551
Sedan, Spaceback		PS089		Pákový / Lever	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	120001	210102
<b>Škoda Roomster (5J)</b>	09.06	PS034	EEA779001	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring	735078	
Scout, Praktik	- 03.10	PS026 PS1306 PS1301	5J7092155	Automatický / Automatic Větrací sada / Ventilation set PS034 Krytka pro / Cover for PS026	Instalace / Wiring Škoda Roomster	735171	PS1501
<b>Škoda Roomster (5J)</b>	04.10-	PS034	EEA779001	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring	735078	
Scout, Praktik		PS026 PS1306 PS1301	5J7092155	Automatický / Automatic Větrací sada / Ventilation set PS034 Krytka pro / Cover for PS026	Instalace / Wiring Škoda Fabia / Roomster 06-10 Instalace / Wiring Škoda Roomster bez přípr. / w/o base Instalace / Wiring Škoda Roomster s přípr. / incl. Base	735171	PS1504 PS1503
<b>Škoda Superb I (3U4)</b>	03.02	PS044		Pevný / Fixing	Instalace / Wiring Škoda Superb Sedan 02-08	105930	106296
Sedan	08.08				Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	120001	210102
<b>Škoda Superb II (3T4, 3T5)</b>	09.08-	PS039		Pevný / Fixing	Instalace / Wiring Škoda Superb 05-	107620	
Sedan, Combi		PS032	3T0092155	Automatický / Automatic	Instalace / Wiring Škoda Superb II. bez přípr. / w/o base Instalace / Wiring Škoda Superb II. s přípr. / incl. Base Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	120001	PS1704 PS1705 210102
<b>Škoda Yeti (5L)</b>	11.09-	PS042	EEA639001	Pevný / Fixing	Instalace / Wiring Škoda Yeti	125513	
SUV		PS028		Automatický / Automatic	Instalace / Wiring Škoda Yeti bez přípr. / w/o base Instalace / Wiring Škoda Yeti s přípr. / incl. Base Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS		PS1901 PS1902 210102



# Tažná zařízení | Tow-bars

Typ automobilu / Car Type	Rok výroby / Year of Production	Značení BRANO / BRANO No.	Typ tažného zařízení / Tow Bar Type	Typ elektroinstalace / Wiring Typ	Zásuvka / Soket 7 PIN	Zásuvka / Soket 13 PIN
<b>Audi A1</b> Hatchback 3dv./5dv.	07.10-	PS0271	Automatický / Automatic	Audi A1 HB/Sportback 10- s přípr. / incl. Base Audi A1/A4/Q5/ Seat Exeo 04- bez přípr./ w/o base Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	106449 105977 120001	106450 106267 210102
<b>Audi A3</b> Hatchback 3dv. (ne / no 4x4)	09.96 04.03	PS0311 PS0511	Pevný / Fixing Pákový / Lever	Univerzální instalace / Universal Wiring Audi A3 Hatchback 96-03	735078 107010	107012
<b>Audi A3</b> Hatchback 3dv. (ne / no 4x4)	05.03 06.08	PS0421 PS0281	Pevný / Fixing Automatický / Automatic	Audi A3 Cab/HB/Combi 03-14 Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	107032 120001	210102
<b>Citroen Berlingo I</b> First 04.08-	10.96 04.08	PS0451 PS0641	Pevný / Fixing Pákový / Lever	Univerzální instalace / Universal Wiring Peugeot Partner/Citr Berlingo 96-	735078 105877	106340
<b>Citroen DS5</b> Hatchback (ne / no hybrid)	02.12-	PS0491	Automatický / Automatic	Citroen C4/DS4/DS5 HB 10- Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	106024 120001	106115 210102
<b>Citroen DS5</b> Hatchback (pouze / only Hybrid)	02.12-	PS0621	Automatický / Automatic	Citroen C4/DS4/DS5 HB 10- Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	106024 120001	106115 210102
<b>Dacia Duster</b> 4x2 a 4x4	05.10 10.13	PS0781	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring Dacia Duster SUV 10-13	735078 106078	106156
<b>Dacia Logan MCV + Express</b> Combi / Van	01.07 - 06.13	PS0461 PS0601	Pevný / Fixing Pákový / Lever	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS Dacia Logan Kom/Van do/till -11.07 Dacia Logan MCV/ Combi od/from 12.07-	735078 106055	108571 106197
<b>Dacia Logan Pick Up</b>	03.09-	PS0602	Pákový / Lever	Univerzální instalace / Universal Wiring Dacia Logan Pick Up 09-	735078	106162
<b>Dacia Sandero</b> Hatchback	08.08 12.12	PS0771	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring Dacia Sandero Hatchback 08-	735078 106049	106193
<b>Fiat Doblo</b> Skrín / Bus	01.01 -	PS0571	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring Fiat Doblo Skříň/Bus do/till -09.05 Fiat Doblo Skříň/Bus od/from 10.05-	735078 111815 107151	111816 107152
<b>Infiniti QX56</b> SUV	03.10-	PS0631	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	120001	210102
<b>Infiniti Q50</b> SUV	06.13-	PS0931	Automatický / Automatic	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	120001	210102
<b>Infiniti JX/QX 60</b> SUV	11.12-	PS0941	Automatický / Automatic	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	120001	210102
<b>Kia Pro cee'd</b> Hatchback 3dv.	01.08 02.13	PS0862	Automatický / Automatic	Kia Ceed / Pro Ceed HB 07- Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	106013 120001	106235 210102
<b>Kia cee'd</b> Hatchback 5dv.	01.07 - 05.12	PS0791 PS0863	Pevný / Fixing Automatický / Automatic	Kia Ceed / Pro Ceed HB do / till -09.09 Kia Ceed Hatchback od / from 10.09- Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	106013 106087 120001	106235 106166 210102
<b>Kia cee'd Sporty Wagon</b> Combi	09.07 08.12	PS0792	Pevný / Fixing	Kia Ceed Combi 07-12 Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	107269 120001	107271 210102
<b>Nissan Qashqai / +2</b>	02.07 01.14 05.10-	PS0831	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring Nissan Qashqai / +2 4x4 07- Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	735078 106072 120001	106150 210102
<b>Nissan Patrol</b> 4x4	05.10-	PS0541	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	120001	210102
<b>Nissan Almera</b> Hatchback	01.13-	PS0821	Automatický / Automatic	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	120001	210102
<b>Nissan Note</b> Hatchback	09.13-	PS0921 PS0981	Pevný / Fixing Automatický / Automatic	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	120001	210102
<b>Nissan Pathfinder</b> SUV	08.14-	PS1051 PS0942	Pevný / Fixing Automatický / Automatic	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	120001	210102
<b>Opel Astra F Caravan</b> Combi	09.91 02.98	PS0501	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring Opel Astra F Combi 91-98	735078 107345	107347
<b>Opel Astra G Caravan</b> Combi (ne pro / no for OPC / GSI)	03.98 - 08.04	PS0471	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring Opel Astra G Combi do / till -09.03 Opel Astra G Combi 98-04	735078 107381 107343	107382 107344
<b>Peugeot Partner I / Origin</b>	06.96 03.08	PS0452 PS0642	Pevný / Fixing Pákový / Lever	Univerzální instalace / Universal Wiring Peugeot Partner/Citr Berlingo od / from 96-	735078 105877	106340
<b>Renault Megane III.</b> Hatchback	11.08-	PS0681	Pevný / Fixing	Renault Megane Hatchback do / till -09.12 Renault Megane III 5-dv. od / from 10.12- Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	106051 110437 120001	106194 110438 210102
<b>Seat Ibiza</b> Hatchback, Typ 6L (ne pro / no for FR / Cupra)	04.02 - 08.08	PS0671	Automatický / Automatic	Univerzální instalace / Universal Wiring Seat Ibiza Hatchback 02-08	735078 107483	107484
<b>Seat Ibiza</b> Hatchback, Typ 6J (také pro FR / for FR too)	09.08-	PS0672	Automatický / Automatic	Ibiza/Fabia/Roomster/Polo od / from 08- SEAT Ibiza od/from 09.08 - Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	107625 120001	PS1803 210102
<b>Seat Ibiza ST</b> Combi	06.10-	PS0561	Automatický / Automatic	Ibiza/Fabia/Roomster/Polo 08- SEAT Ibiza 09.08 - Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	107625 120001	PS1803 210102
<b>Seat Leon</b> Hatchback (pouze pro přední náhon / front drive only)	11.99 08.05	PS0312 PS0512	Pevný / Fixing Pákový / Lever	Univerzální instalace / Universal Wiring Seat Leon 99-04	735078 107473	107475
<b>Seat Leon</b> Hatchback	11.12 -	PS1091	Pevný / Fixing Automatický / Automatic	A3/Leon/Octavia/Golf VII 12 - bez přípr. / w/o base Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	111445 120001	111446 210102
<b>Seat Leon ST</b> Combi, Typ 5F8	11.12 -	PS1092	Pevný / Fixing Automatický / Automatic	Audi/Seat/Skoda/VW 12- Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	110554 120001	110555 210102

# Tažná zařízení | Tow-bars

Typ automobilu / Car Type	Rok výroby / Year of Production	Značení BRANO / BRANO No.	Typ tažného zařízení / Tow Bar Type	Typ elektroinstalace / Wiring Typ	Zásuvka / Soket 7 PIN	Zásuvka / Soket 13 PIN
<b>Seat Toledo</b>	02.99	<b>PS0313</b>	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring	<b>735078</b>	
Sedan, Typ 1M	11.04	<b>PS0513</b>	Pákový / Lever	Seat Toledo Sedan 99-04	<b>107470</b>	<b>107472</b>
<b>Seat Toledo</b>	03.13-	<b>PS0881</b>	Pevný / Fixing	Seat Toledo Sedan 13-	<b>110511</b>	<b>110512</b>
Hatchback		<b>PS0891</b>	Pákový / Lever	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	<b>120001</b>	<b>210102</b>
<b>VW Bora</b>	10.98	<b>PS0314</b>	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring	<b>735078</b>	
Sedan (pouze pro přední náhon / front drive only)	05.05	<b>PS0516</b>	Pákový / Lever	VW Golf 4 HB/Bora SDN 97-05	<b>107573</b>	<b>109403</b>
<b>VW Bora Variant</b>	05.99	<b>PS0315</b>	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring	<b>735078</b>	
Combi	05.05			VW Golf 4 / Bora Combi 99-06	<b>107595</b>	<b>109401</b>
<b>VW Golf IV</b>	08.97	<b>PS0316</b>	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring	<b>735078</b>	
Hatchback (pouze pro přední náhon / front drive only)	10.03	<b>PS0517</b>	Pákový / Lever	VW Golf 4 / Bora Combi 99-06	<b>107595</b>	<b>109401</b>
<b>VW Golf IV Variant</b>	07.99	<b>PS0317</b>	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring	<b>735078</b>	
Combi	07.06			VW Golf 4 / Bora Combi 99-06	<b>107595</b>	<b>109401</b>
<b>VW Golf V</b>	11.03	<b>PS0423</b>	Pevný / Fixing	VW Golf 5/6/Plus Hatchback 03-	<b>107616</b>	<b>107617</b>
Hatchback (pouze pro přední náhon / front drive only)	08.08	<b>PS0283</b>	Automatický / Automatic	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	<b>120001</b>	<b>210102</b>
<b>VW Golf V Plus</b>	02.05	<b>PS0424</b>	Pevný / Fixing	VW Golf 5/6/Plus Hatchback 03-	<b>107616</b>	<b>107617</b>
Hatchback	02.09	<b>PS0284</b>	Automatický / Automatic	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	<b>120001</b>	<b>210102</b>
<b>VW Golf VI</b>	09.08	<b>PS0425</b>	Pevný / Fixing	VW Golf 5/6/Plus Hatchback 03-	<b>107616</b>	<b>107617</b>
Hatchback (ne typ / no Type R)	08.12	<b>PS0285</b>	Automatický / Automatic	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	<b>120001</b>	<b>210102</b>
<b>VW Golf VI Plus</b>	03.09	<b>PS0426</b>	Pevný / Fixing	VW Golf 5/6/Plus Hatchback 03-	<b>107616</b>	<b>107617</b>
Hatchback	05.14	<b>PS0286</b>	Automatický / Automatic	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	<b>120001</b>	<b>210102</b>
<b>VW Golf VII</b>	09.12-	<b>PS1093</b>	Pevný / Fixing	A3/Leon/Octavia/Golf VII 12 - bez přípravy / w/o base	<b>111445</b>	<b>111446</b>
Hatchback			Automatický / Automatic	Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	<b>120001</b>	<b>210102</b>
<b>VW Passat</b>	10.96	<b>PS0442</b>	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring	<b>735078</b>	
Sedan (pouze pro přední náhon / front drive only)	-			VW Passat 3B SDN / Kom 96-00	<b>107583</b>	<b>107585</b>
	02.05			VW Passat 3BG SDN / Kom 00-05	<b>107604</b>	<b>109408</b>
<b>VW Passat Variant</b>	05.97	<b>PS0443</b>	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring	<b>735078</b>	
Combi (pouze pro přední náhon / front drive only)	-			VW Passat 3B SDN / Kom 96-00	<b>107583</b>	<b>107585</b>
				VW Passat 3BG SDN / Kom 00-05	<b>107604</b>	<b>109408</b>
<b>VW Passat</b>	03.05	<b>PS0901</b>	Pevný / Fixing	Oct/Superb/Eos/Golf/Jetta/Pas	<b>106054</b>	<b>106196</b>
Sedan (pouze pro přední náhon / front drive only)	09.10			Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	<b>120001</b>	<b>210102</b>
<b>VW Passat Variant</b>	09.05	<b>PS0902</b>	Pevný / Fixing	Oct/Superb/Eos/Golf/Jetta/Pas	<b>106054</b>	<b>106196</b>
Combi (pouze pro přední náhon / front drive only)	10.10			Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	<b>120001</b>	<b>210102</b>
<b>VW Polo</b>	11.01	<b>PS0761</b>	Pevný / Fixing	Univerzální instalace / Universal Wiring	<b>735078</b>	
Hatchback	11.09	<b>PS0673</b>	Automatický / Automatic	VW Polo 9N Hatchback do / till -03.05	<b>107608</b>	<b>107609</b>
				VW Polo 9N HB / Cross od r.v. 04.05-	<b>109415</b>	<b>106269</b>
<b>VW Polo</b>	04.09-	<b>PS0762</b>	Pevný / Fixing	Ibiza/Fabia/Roomster/Polo 08-	<b>107625</b>	<b>107626</b>
Hatchback		<b>PS0674</b>	Automatický / Automatic	El. 13PIN VW 6R Polo Hatchback 09-	<b>106219</b>	
(ne pro / no for BlueMotion, GTI, R WRC)				Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	<b>120001</b>	<b>210102</b>
<b>VW Touran</b>	02.03	<b>PS0392</b>	Pevný / Fixing	VW Touran Van 03-06	<b>107610</b>	<b>107611</b>
Van	-	<b>PS0291</b>	Automatický / Automatic	VW Touran Van / Cross 03-	<b>107614</b>	<b>107615</b>
	08.12			Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	<b>120001</b>	<b>210102</b>
<b>Adaptér pro US-vozy</b>		<b>PS0691</b>	Příruba - 2 šrouby	Univerzální instalace / Universal Wiring	<b>735078</b>	
pro průměr / for dia 5 cm / 2 inches				Univerzální instalace / Universal Wiring CAN-BUS	<b>120001</b>	<b>210102</b>



Automatický / Automatic



Pákový / Lever



Pevný / Fixing