

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



DETACHABLE TOW BAR



Tažné zařízení odnímatelné
Anhänger kupplung, abnehmbar

Fitting instructions/ Montážní návod/ Montageanleitung

Superb (3V)

Order Number/ Objednací číslo/ Bestellnummer
3V0 092 155



Notes to the text/ Poznámky k textu/ Anmerkungen zum Text



Caution.

Texts with this symbol warn against the risk of injury of the person performing the assembly, or to potential risk of damage to the vehicle if the operation is performed improperly.

Pozor.

Texty s tímto symbolem upozorňují na možnost poranění osoby provádějící montáž popř. možnost poškození vozu při neopatrném provedení operace.

Achtung.

Texte mit diesem Symbol weisen auf Verletzungsgefahren bei Personen oder auf eventuelle Beschädigungen des Wagens bei unachtsamer Durchführung der Operation hin.



Attention.

Texts with this symbol contain instructions emphasizing accuracy of performance of particular operation.


Upozornění.

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny s důrazem na přesnost provedení dané operace.

Hinweis.

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise auf die Ausführungsgenauigkeit der jeweiligen Operation.






1**3V0 092 155**

The clamp bushing cap (F) is pushed in the towing coupling clamp bushing hole.

Krytka upinacího pouzdra (F) je zasunutá v otvoru upinacího pouzdra tažného zařízení.

Die Schutzkappe für Aufnahmeschacht (F) ist in die Öffnung des Aufnahmeschachts eingeführt.


8V0 012 007**2****Superb (3V3)****Superb Combi (3V5)**

Remove the rear bumper.


Demontujte zadní nárazník.

Den Stoßfänger hinten ausabauen.


3




4




5



6



7




8

A



B

⚠ Mu 55 Nm + 90°






9

E

C

D







Detachable tow bar

The accessories are intended for professional fitting. ŠKODA AUTO recommends that they are fitted by a contractual partner.

Note:

The set is designed for the Superb (3V), with the exception of vehicles exported to Australia.

Important

Retrofitting a tow bar to your vehicle increases the demand on its cooling system. As a result, the cooling system components will need to be replaced in accordance with the information held by workshop technicians in authorised ŠKODA AUTO specialist service centres.

The tow bar has been manufactured in accordance with approved documentation and complies with homologation E8 55R-01 55657.

General information

The tow bar has been designed to comply with all Czech and international regulations and has passed strength tests. The ball hitch with 13-pin socket is fitted with a towball with a diameter of 50 mm.

Component index for the detachable tow bar set - fig. 1

Component	Quantity	Item
Tow bar support frame	1	A
Bolt	4	B
Ball hitch	1	C
Key for the lock on the ball hitch control lever	2	D
Protective cap for the ball hitch towball	1	E
Mounting recess cover cap	1	F
Fitting instructions	1	
User instructions	1	

Please note:

The ball hitch storage bag (H) is not included in the set and must be ordered separately from the ŠKODA Original Components range.

Storage bag (x 1 - H) order no. 8V0 012 007

The electrical wiring set for each vehicle must be ordered from the current ŠKODA Original Accessories range.

If necessary, order the following:

Adapter (from the 13-pin to the 7-pin socket) order no. EAZ 000 001A

The spare parts for the set (spare ball hitch and, if required, spare lock for the ball hitch control lever) can be ordered from the ŠKODA AUTO spare parts catalogue if needed.

List of special tools

Corrosion protection filler spray - SprayMax 1K Acrylic Filler (Standox)

Wax preservative spray - Multi-Wax (Henkel)

General purpose cleaner (we recommend Terostat 8550)

Torque wrench

Important fitting information



Please note: In vehicles equipped with an SCR system, the urea tank must be removed in accordance with the ŠKODA Repair Manual before the tow bar can be fitted.

Fitting procedure

The vehicle battery should be disconnected during fitting (on vehicles with a coded radio, first request the code).

The individual components must be removed and refitted in accordance with the instructions in the ŠKODA Repair Manual.

Remove the following components:

- › Rear bumper (and mud flaps, if fitted),
- › Bumper reinforcement bar.



Caution: After removing the bumper reinforcement bar, apply a corrosion protection agent to the area where the bumper reinforcement bar and body panels touch. The areas with galvanised sheet metal where a corrosion protection agent has not been applied must be treated with two coats (at least 25 microns) of corrosion protection filler spray (SprayMax 1K Acrylic Filler). Once the filler has been left to dry at a temperature of approximately 20 °C for 20 minutes, apply the Multi-Wax wax preservative spray (Henkel). After the bodywork has been treated with the corrosion protection agent, reinsert the bolts that you removed from the bumper reinforcement bar (fig. 6).



- 3, 4, 5 -

- › Place the rear bumper that you have removed on a piece of soft felt.
- › Use a suitable pencil to mark a line on the rear bumper spoiler lip where the opening for the ball hitch is to be cut (use the dimensions provided in the detail in fig. 3).
- › Cut out the opening along the lines you have marked, and use a suitable tool to neaten the edges of the opening.



Please note: When cutting out the opening, pay particular attention to where the existing electrical wiring is in order to avoid damaging it.

- 7 -

- › Remove the seal caps from the openings provided for attaching the tow bar support frame by the rear side members (on both sides of the vehicle). Then treat the surface around the openings with a corrosion protection agent in the same way as the areas on the bodywork after the bumper reinforcement bar was removed.
- › If necessary, remove any plastisol parts from the inside of the side members.



Please note: If necessary, release the rear silencer and the heat protection shield for the exhaust pipe in order to access the openings for attaching the tow bar by the rear side members.

- 8 -

- › Slide the tow bar support frame (A) by the side members into the openings in the vehicle's cover panel and position it such that the bolt axes are approximately in the centre of the side-member fastening openings.
- › Loosely screw the support frame to the vehicle chassis using the four M10 fastening bolts (B). Pull the tow bar back.
- › Check that the tow bar support frame is positioned correctly, and tighten the bolts to 55 Nm + 90° (see detail) in the following order (position of the bolts relative to the direction of travel):
 1. Rear right,
 2. Front right,
 3. Rear left,
 4. Front left.
- › Two people are required to carry out this step.



Caution: New fastening bolts need to be used if the tow bar is removed again and refitted.

- 9, 10 -

- › Check that the ball hitch (C) is correctly inserted into the mounting recess in the tow bar support frame. Lock and then unlock the ball hitch using the key (D).
- › Remove the ball hitch from the mounting recess and fit the protective cap (E) onto the towball.
- › Fit the cover cap (F) into the mounting recess in the tow bar support frame.

- 11 -

- › Check whether the ball hitch is in the "ready" position (see user instructions). If it is not, adjust the ball hitch so that it is in the "ready" position before storing it in the storage bag.
- › Place the ball hitch in the bag (H), and use the securing strap (included with the bag) to secure it to the luggage compartment floor using the metal lashing eye.



Please note: Before storing the ball hitch in the bag, we recommend placing the ball hitch in a suitable plastic bag to prevent the inside of the storage bag from getting dirty. This will also prevent dirt from remaining on the ball hitch's clamping mechanism.

Now fit the electrical wiring for the tow bar to the vehicle (see the fitting instructions for the tow bar's electrical wiring).

Once the electrical wiring has been fitted, refit all the components that were removed earlier and tighten the connections to their specified tightening torques.

EN

Warranty information and conditions

The manufacturer of the tow bar shall grant a warranty of **24 months from the date of sale** on the construction, material, production quality and good working order of the tow bar that has been supplied.

For the warranty to be valid, the tow bar must be used solely for the intended purpose.

All tow bar components and accessories must be checked before being fitted professionally, to make sure they are compatible with the particular vehicle type. The tow bars must only be used with the type of vehicle stated by the manufacturer. If the tow bar is fitted incorrectly or is fitted to a vehicle for which it was not intended, the manufacturer shall accept no liability for any damage to the tow bar that is caused by improper fitting or use.

The warranty shall not apply to damage caused by normal wear and tear, overloading or improper use of the tow bar, or if the tow bar has not been used in accordance with the instructions set out in the Owner's Manual. Furthermore, the warranty shall not cover damage caused by weathering. The seller shall also accept no liability for any damage in cases where the tow bar has been modified or otherwise altered.

Tažné zařízení odnímatelné

Produkty příslušenství jsou určeny k odborné montáži. ŠKODA AUTO doporučuje provádět montáž u smluvních partnerů.

Poznámka

Sada je určena pro vozy Superb (3V) kromě vozů exportovaných do Austrálie.

Důležité

Dodatečná montáž tažného zařízení klade zvýšené nároky na chladicí systém vozidla. Z tohoto důvodu je nutná výměna části chladicího systému dle informace uložené u servisního technika v odborném servisu ŠKODA AUTO.

Tažné zařízení je vyrobeno podle schválené dokumentace a odpovídá homologacím E8 55R-01 55657.

Všeobecné údaje

Konstrukce tažného zařízení odpovídá všem českým i mezinárodním předpisům. Zařízení prošlo pevnostními zkouškami. Tažné rameno s 13-pólovou zásuvkou je opatřeno kulovým čepem o průměru 50 mm.

Sada tažného zařízení odnímatelného obsahuje - obr. 1

Název dílu	Kusů	Pozice
Nosník tažného zařízení	1	A
Šroub	4	B
Tažné rameno	1	C
Klíč k zámků ovládací páčky tažného ramene	2	D
Krytka kulového čepu tažného ramena	1	E
Krytka upínacího pouzdra	1	F
Montážní návod	1	
Uživatelský návod	1	

Upozornění

Brašna na tažné rameno (H) není součástí sady a je třeba ji objednat samostatně ze ŠKODA Originálních dílů.

Brašna (1 ks - H) objed. číslo 8V0 012 007

Sadu elektrické instalace pro příslušný vůz objednejte dle aktuální nabídky ŠKODA Originálního příslušenství.

V případě potřeby objednejte:

Adaptér (z 13ti-pólové zásuvky na 7-pólovou) objed. číslo EAZ 000 001A

Náhradní díly k sadě (náhradní tažné rameno, popř. náhradní zámek ovládací páčky tažného ramena) lze v případě potřeby objednat z katalogu náhradních dílů ŠKODA AUTO.

Seznam speciálního nářadí

Antikorozní plnič ve spreji Spray Max 1K Acryl Füller (fa. Standox)

Konzervační vosk ve spreji Multi Wax (fa. Henkel)

Univerzální čistič (doporučujeme Terostat 8550)

Momentový klíč

Důležité pokyny k montáži



Upozornění. Pokud je vůz vybaven systémem SCR je nutné nádrž na močovinu před montáží tažného zařízení demontovat dle Dílenské příručky ŠKODA.

Postup montáže

Po dobu montáže majte odpojený akumulátor (je-li ve voze kódované autorádio zjistěte nejprve jeho kód).

Při demontáži a zpětné montáži jednotlivých dílů postupujte dle pokynů v Dílenské příručce ŠKODA.

Demontuje:

- > zadní nárazník (lapače nečistot jsou-li na vozidle),
- > příčník.



Pozor. Po demontáži příčníku doplňte v místech kontaktu příčníku s karoserií antikorozní ochranu. Místa bez antikorozní ochrany s holým (pozinkovaným) plechem opatřete dvěma nástříky (min 25 mikronů) antikorozního plnítce ve spreji (Spray Max 1K Acryl Füller). Po vysušení plnítce při teplotě cca 20° C po dobu 20 min. naneste konzervační vosk ve spreji Multi Wax (fa. Henkel). Po ošetření karoserie antikorozní ochranou našroubujte demontované šrouby z příčníku zpět (obr. 6).

- 3, 4, 5 -

- > Demontovaný zadní nárazník položte na měkkou plstěnou podložku.
- > Na spoiler zadního nárazníku nakreslete vhodnou tužkou linku pro vyříznutí otvoru pro tažné rameno dle rozměrů v detailu obr. 3.
- > Dle nakreslených linek vyřízněte otvor a začistěte jej vhodným nástrojem po celém obvodu.



Upozornění. Při vyřezávání otvoru dbejte zvýšené opatrnosti na stávající elektrickou instalaci, nesmí dojít k jejímu poškození.

- 7 -

- > Strhněte záslepky otvorů pro uchycení nosníku tažného zařízení na zadních podélnících (obě strany vozu). Plochu kolem otvorů pak ošetřete antikorozní ochranou stejným způsobem jako místa na karoserii po demontáži příčníku.
- > V případě potřeby odstraňte části plastizolu uvnitř podélníků.



Upozornění. V případě potřeby uvolněte zadní díl výfuku a tepelnou ochranu výfuku tak, aby byl možný přístup k otvorům pro uchycení tažného zařízení na zadním podélníku.

- 8 -

- > Nosník tažného zařízení (A) nasuňte podélnými nosníky do otvorů na zadním čele vozu a ustavte jej tak, aby osy šroubů procházely přibližně středy upevňovacích otvorů v podélnících.
- > Nosníky lehce přišroubujte pomocí čtyř upevňovacích šroubů M10 (B) k podvozku vozu. Tažné zařízení zatáhněte směrem dozadu.

- › Zkontrolujte polohu nosníku tažného zařízení a šrouby dotáhněte utahovacím momentem 55 Nm + 90° -detail- v pořadí (poloha šroubů dle směru jízdy):
 - 1. pravý zadní,**
 - 2. pravý přední,**
 - 3. levý zadní,**
 - 4. levý přední.**
- › K této operaci jsou zapotřebí dva pracovníci.



Pozor. Při další případné demontáži a montáži tažného zařízení je nutné vyměnit upevňovací šrouby za nové.

- 9, 10 -

- › Vyzkoušejte nasazení tažného ramena (C) do upínacího pouzdra nosníku tažného zařízení. Klíčkem (D) rameno uzamkněte a znova odemkněte.
- › Rameno vyjměte z upínacího pouzdra a na kulový čep nasaďte krytku (E).
- › Do upínacího pouzdra nosníku tažného zařízení nasaďte krytku (F).

- 11 -

- › Zkontrolujte, zda je tažné rameno nastaveno v pohotovostní poloze (viz Uživatelský návod). Pokud ne, nastavte jej před uložením do brašny do pohotovostní polohy.
- › Tažné rameno vložte do brašny (H) a pomocí zajistovacího popruhu (je součástí brašny) upevněte za opěrami zadních sedadel u podlahy zavazadlového prostoru do kovového záhytného oka.



Upozornění. Před uložením tažného ramena do brašny doporučujeme tažné rameno vložit do vhodného igelitového obalu tak, aby nedošlo k nalepení nečistot na upínací mechanizmus tažného ramena nebo k znečištění vnitřku brašny.



Pokračujte montáži elektrické instalace tažného zařízení na vůz (viz. návod k montáži elektrické instalace pro tažné zařízení).

Po skončení montáže elektrické instalace namontujte zpět všechny demontované díly a příslušné spoje dotáhněte předepsanými utahovacími momenty.

Záruční informace a podmínky

Výrobce tažného zařízení poskytuje záruku na konstrukci, použitý materiál, výrobní provedení a funkci dodaného tažného zařízení **24 měsíců od data prodeje**.

Podmínkou platnosti záruky je, aby tažné zařízení bylo používáno pouze k účelům, ke kterým je určeno.

Všechny součásti a příslušenství tažného zařízení musí být před odbornou montáží zkонтrolovány ve vztahu k jejich kompatibilitě na odpovídající typ vozu. Tažná zařízení smí být použita pouze na výrobcem uvedený typ vozu. V případě neodborné montáže či montáže tažného zařízení na typ vozu, pro který není tažné zařízení určeno, neodpovídá výrobce za případné poškození tažného zařízení způsobené vadnou montáží či jeho nesprávným použitím.

Záruka se nevztahuje na škody mající původ v běžném opotřebení, v přetěžování a neodborném používání tažného zařízení, dále pokud není užíváno v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze. Záruka se dále nevztahuje na škody způsobené živelnými vlivy. Prodávající rovněž neodpovídá za škodu v případě, kdy bylo tažné zařízení změněno či jinak upraveno.

Anhängerkupplung, abnehmbar

Die Zubehörprodukte sind für eine fachgerechte Montage vorgesehen. ŠKODA AUTO empfiehlt es, die Montage durch Vertragspartner durchzuführen.

DE

Anmerkung

Das Set ist für die Fahrzeuge Superb (3V) außer nach Australien exportierten Fahrzeugen vorgesehen.

Wichtig

Die nachträgliche Montage der Anhängerkupplung stellt erhöhte Anforderungen an das Kühlssystem des Fahrzeugs.

Aus diesem Grund ist eine Auswechselung der Kühlssystemteile gemäß der beim Werkstatttechniker im ŠKODA AUTO Fachbetrieb hinterlegten Informationen notwendig.

Die Anhängerkupplung wurde gemäß genehmigter Dokumentation hergestellt und entspricht den Homologationen E8 55R-01 55657.

Allgemeine Angaben

Die Konstruktion der Anhängerkupplung entspricht sämtlichen tschechischen sowie internationalen Vorschriften. Die Anhängerkupplung hat Festigkeitsprüfungen bestanden. Die Kugelstange mit der 13-poligen Steckdose ist mit einem Kugelkopf mit einem Durchmesser von 50 mm versehen.

Teileverzeichnis des abnehmbaren Anhängerkupplungssets - Abb. 1

Teil	Stückzahl	Position
Träger der Anhängerkupplung	1	A
Schraube	4	B
Kugelstange	1	C
Schlüssel für das Schloss des Bedienungshebels der Kugelstange	2	D
Schutzkappe für den Kugelkopf der Kugelstange	1	E
Abdeckkappe für den Aufnahmeschacht	1	F
Montageanleitung	1	
Benutzeranleitung	1	

Hinweis

Die Aufbewahrungstasche für die Kugelstange (H) ist im Set nicht vorhanden und ist einzeln aus dem Sortiment der ŠKODA Original Teile zu bestellen.

Aufbewahrungstasche (1 Stück - H) Bestell-Nr. 8V0 012 007

Das Elektroinstallationsset für das jeweilige Fahrzeug ist aus dem aktuellen Sortiment des ŠKODA Original Zubehörs zu bestellen.

Falls erforderlich, ist Folgendes zu bestellen:

Adapter (von der 13-poligen auf die 7-polige Steckdose) Bestell-Nr. EAZ 000 001A

Die Ersatzteile zum Set (Ersatz-Kugelstange ggf. Ersatzschloss für den Bedienungshebel der Kugelstange) können ggf. aus dem Ersatzteilkatalog ŠKODA AUTO bestellt werden.



Liste der Spezialwerkzeuge

Korrosionsschutzfüller-Spray Spray Max 1K Acryl Füller (Fa. Standox)

Wachskonservierer-Spray Multi Wax (Fa. Henkel)

Universalreiniger (wir empfehlen Terostat 8550)

Drehmomentschlüssel

DE

Wichtige Montagehinweise



Hinweis. Bei Fahrzeugen mit SCR-System ist der Harnstofftank vor dem Einbau der Anhängerkupplung laut Reparaturleitfaden ŠKODA auszubauen.

Montageablauf

Während des Einbaus sollte die Fahrzeugbatterie abgeklemmt sein (bei Fahrzeugen mit codiertem Radio ist zuerst der Code zu erfragen).

Der Ausbau und der erneute Einbau der einzelnen Teile erfolgen laut Anweisungen im Reparaturleitfaden ŠKODA.

Es sind folgende Teile auszubauen:

- › Stoßfänger hinten (Schmutzfänger, falls vorhanden),
- › Querträger.



Achtung. Nach dem Ausbau des Querträgers ist Korrosionsschutz im Berührungsreich Querträger/Karosserie aufzutragen. Die Stellen mit verzinktem Glattblech ohne Korrosionsschutz sind mit zwei Schichten (mind. 25 Mikron) Korrosionsschutzfüller in Sprayform (Spray Max 1K Acryl Füller) zu behandeln. Nach Austrocknen des Füllers bei einer Temperatur von ca. 20° C über einen Zeitraum von 20 Min. ist der Wachskonservierer in Sprayform Multi Wax (Fa. Henkel) aufzutragen. Nach der Karosseriebehandlung mit dem Korrosionsschutz sind die aus dem Querträger ausgebauten Schrauben wieder einzubauen (Abb. 6).



- 3, 4, 5 -

- › Den ausgebauten hinteren Stoßfänger auf eine weiche Filzunterlage legen.
- › Auf der Heckschürzenlippe eine Linie für die Herstellung der Öffnung für die Kugelstange mit einem geeigneten Bleistift laut Maßen im Detail Abb. 3 anfertigen.
- › Laut aufgezeichneten Linien die Öffnung herstellen und diese umlaufend mit einem geeigneten Werkzeug säubern.



Hinweis. Beim Herstellen der Öffnung insbesondere auf die bestehende Elektroinstallation achten, um Beschädigungen zu vermeiden.

- 7 -

- › Die Verschlussstopfen der Öffnungen für die Befestigung des Trägers der Anhängerkupplung an den hinteren Längsträgern (beide Fahrzeugseiten) abziehen. Die Fläche um die Öffnungen herum dann auf die gleiche Art und Weise, wie die Karosseriestellen nach dem Ausbau des Querträgers, mit Korrosionsschutz behandeln.
- › Fall erforderlich, Plastisolteile innerhalb der Längsträger entfernen.



Hinweis. Ggf. den Nachschalldämpfer und das Wärmeschutzblech für das Abgasrohr lösen, um an die Öffnungen für die Befestigung der Anhängerkupplung am hinteren Längsträger zu gelangen.

- 8 -

DE

- › Den Träger der Anhängerkupplung (A) mit den Längsträgern in die Öffnungen im Abschlussblech des Fahrzeugs einschieben und so ausrichten, dass die Schraubenachsen sich ungefähr in der Mitte der Befestigungsöffnungen in den Längsträgern befinden.
- › Die Träger locker mithilfe der vier Befestigungsschrauben M10 (B) am Fahrgestell des Fahrzeugs anschrauben. Die Anhängerkupplung nach hinten ziehen.
- › Die Position des Trägers der Anhängerkupplung prüfen und die Schrauben mit 55 Nm + 90° -Detail- in der folgenden Reihenfolge (Position der Schrauben in Fahrtrichtung) festziehen:
 1. hinten rechts,
 2. vorn rechts,
 3. hinten links,
 4. vorn links.
- › Zu diesem Arbeitsschritt werden zwei Mitarbeiter benötigt.



Achtung. Bei evtl. erneutem Aus- und Einbau der Anhängerkupplung sind die Befestigungsschrauben zu erneuern.

- 9, 10 -



- › Das Einsetzen der Kugelstange (C) in den Aufnahmeschacht im Träger der Anhängerkupplung prüfen. Die Kugelstange mit dem Schlüssel (D) verriegeln und wieder entriegeln.
- › Die Kugelstange aus dem Aufnahmeschacht herausnehmen und die Schutzkappe (E) auf den Kugelkopf stecken.
- › Die Abdeckkappe (F) in den Aufnahmeschacht im Träger der Anhängerkupplung einstecken.

- 11 -

- › Prüfen, ob sich die Kugelstange in der Bereitschaftsstellung befindet (siehe Benutzeranleitung). Ist das nicht der Fall, die Kugelstange in die Bereitschaftsstellung einstellen, bevor diese in der Aufbewahrungstasche aufbewahrt wird.
- › Die Kugelstange in die Tasche (H) einlegen und mit dem Sicherungsgurt (ist Bestandteil der Tasche) hinter den Rücksitzlehnen am Kofferraumboden an der Metall-Verzurröse befestigen.



Hinweis. Bevor die Kugelstange in der Tasche aufbewahrt wird, empfehlen wir, die Kugelstange in eine geeignete Plastikhülle einzulegen, um die Verschmutzung des Innenbereichs der Tasche zu vermeiden. Es wird ebenfalls vermieden, dass Schmutz am Spannmechanismus der Kugelstange haften bleibt.

Mit der Montage der Elektroinstallation für Anhängerkupplung am Fahrzeug fortfahren (siehe Montageanleitung der Elektroinstallation für Anhängerkupplung).

Nach erfolgter Montage der Elektroinstallation alle ausgebauten Teile wieder einbauen und jeweilige Verbindungen mit vorgeschriebenen Anzugsdrehmomenten festziehen.

DE

Garantieinformationen und -bedingungen

Der Hersteller der Anhängerkupplung gewährt auf Konstruktion, verwendetes Material, Produktionsausführung und Funktion der gelieferten Anhängerkupplung eine Garantie von **24 Monaten ab Verkaufsdatum.**

Die Bedingung der Garantiegültigkeit besteht darin, dass die Anhängerkupplung lediglich zum vorgesehenen Zweck verwendet wird.

Sämtliche Bestandteile sowie Zubehör der Anhängerkupplung müssen vor der fachgerechten Montage in Bezug auf deren Kompatibilität mit dem entsprechenden Fahrzeugtyp geprüft werden. Die Anhängerkupplungen dürfen lediglich für den vom Hersteller angegebenen Fahrzeugtyp verwendet werden. Bei unsachgemäßer Montage bzw. bei Montage der Anhängerkupplung an einen Fahrzeugtyp, für den die Anhängerkupplung nicht vorgesehen ist, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für eventuelle Schäden an der Anhängerkupplung durch mangelhaft durchgeführte Montage oder unsachgemäße Verwendung.

Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden durch üblichen Verschleiß, Überbeanspruchung und unsachgemäße Verwendung der Anhängerkupplung, ebenso wenig gilt die Garantie, sofern die Anhängerkupplung nicht im Einklang mit den in der Betriebsanleitung aufgeführten Anweisungen genutzt wurde. Weiterhin sind Schäden durch Elementareinflüsse von der Garantie ausgeschlossen. Der Verkäufer übernimmt ebenfalls keine Verantwortung für Schäden in Fällen, in denen die Anhängerkupplung verändert oder anderweitig bearbeitet wurde.

Acoplamiento de remolque, desmontable

Los accesorios están concebidos exclusivamente para un montaje profesional. ŠKODA AUTO recomienda encargar el montaje a un concesionario.

Observación

El kit está previsto para los vehículos Superb (3V), excepto los vehículos exportados a Australia.

ES

Importante

El montaje posterior del acoplamiento de remolque exigirá un esfuerzo superior al sistema de refrigeración del vehículo.

Por este motivo es necesario un cambio de las piezas del sistema de refrigeración conforme a la información consignada por el técnico de taller en la empresa especializada ŠKODA AUTO.

El acoplamiento de remolque se ha fabricado en función de la documentación autorizada y se corresponde con las homologaciones E8 55R-01 55657.

Datos generales

La estructura del acoplamiento de remolque cumple todas las prescripciones checas e internacionales. El acoplamiento de remolque ha superado las pruebas de resistencia. La barra de rodamiento con caja de enchufe de 13 polos está provista de una cabeza esférica con un diámetro de 50 mm.



Lista de piezas del kit de acoplamiento de remolque desmontable - fig. 1

Pieza	Unidades	Posición
Soporte del acoplamiento de remolque	1	A
Tornillo	4	B
Barra de rodamiento	1	C
Llave para la cerradura de la palanca de mando de la barra de rodamiento	2	D
Caperuza protectora para la cabeza esférica de la barra de rodamiento	1	E
Tapadera para el hueco de alojamiento	1	F
Instrucciones de montaje	1	
Instrucciones de uso	1	

Nota

La bolsa de conservación para la barra de rodamiento (H) no está incluida en el kit y se debe pedir aparte como pieza original del surtido de ŠKODA.

Bolsa de conservación (1 unidad - H) Número de pedido 8V0 012 007

El equipo de instalación eléctrica para el vehículo respectivo se tiene que pedir del surtido actual de accesorios originales de ŠKODA.

En caso necesario, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

Adaptador (de la toma de corriente de 13 polos a la de 7 polos)

Número de pedido EAZ 000 001A

Las piezas de repuesto que forman parte del kit (la barra de rodamiento de repuesto o, dado el caso, la cerradura de repuesto para la palanca de mando de la barra de rodamiento) se pueden pedir, en caso necesario, del catálogo de piezas de recambio de ŠKODA AUTO.

Lista de herramientas especiales

Espray de relleno anticorrosivo Spray Max 1K cargador de acrílico (marca Standox)

Espray de cera conservante Multi Wax (marca Henkel)

Producto limpiador universal (recomendamos Terostat 8550)

Llave dinamométrica

Advertencias de montaje importantes



Nota: Si el vehículo dispone del sistema SCR, antes de montar el acoplamiento de remolque se debe desmontar el depósito de urea siguiendo la guía de reparación de ŠKODA.

Proceso de montaje

La batería del vehículo debe estar desembornada durante el montaje (en los vehículos con radio codificada, consultar el código previamente).

El desmontaje y el nuevo montaje de las piezas individuales se deben llevar a cabo según las instrucciones de la guía de reparación de ŠKODA.

Se deben desmontar las piezas siguientes:

- › parachoques trasero (guardabarros, si lo hay),
- › barra transversal.



Atención: Tras el desmontaje de la barra transversal, se deberá aplicar protección anticorrosiva en el área de contacto entre la barra transversal y la carrocería. Los lugares con chapa lisa galvanizada sin protección anticorrosiva se deben tratar con dos capas (mínimo 25 micrones) de relleno anticorrosivo en forma de spray (Spray Max 1K relleno de acrílico). Una vez secado el relleno a una temperatura de aprox. 20 °C durante un período de tiempo de 20 minutos, se aplicará la cera conservante en forma de spray Multi Wax (marca Henkel). Tras el tratamiento de la carrocería con la protección anticorrosiva, se vuelven a montar de nuevo los tornillos desmontados de la barra transversal (fig. 6).

- 3, 4, 5 -

- › Colocar el parachoques trasero desmontado sobre una superficie blanda de fieltro.
- › Dibujar una línea en el alerón del parachoques trasero para realizar la abertura para la barra de rodamiento según las medidas indicadas en el detalle de la figura 3 con un rotulador apropiado.
- › Realizar la abertura conforme a las líneas dibujadas y limpiarlas por todo el contorno con una herramienta adecuada.



Nota: Al realizar la abertura, prestar atención especial a la instalación eléctrica existente con el fin de evitar daños.

- 7 -

- › Quitar los tapones de cierre de las aberturas para la fijación del soporte del acoplamiento de remolque en los soportes longitudinales traseros (ambos lados del vehículo). A continuación, tratar con protección anticorrosiva la superficie en torno a las aberturas del mismo modo que las zonas de la carrocería tras el desmontaje de la barra transversal.
- › Si fuese necesario, retirar las piezas de plastisol del interior de los soportes longitudinales.



Nota: En caso necesario, retirar el silenciador secundario y la chapa calorífuga del tubo de escape para tener acceso a las aberturas para la fijación del acoplamiento de remolque en el soporte longitudinal trasero.

- 8 -

- › Insertar el soporte del acoplamiento de remolque (A) con los soportes longitudinales en las aberturas de la chapa terminal del vehículo y alinearlos de manera que los ejes de los tornillos se encuentren aproximadamente en el centro de las aberturas de fijación en los soportes longitudinales.
- › Atornillar los soportes de manera suelta con ayuda de los cuatro tornillos de fijación M10 (B) al bastidor del vehículo. Tirar el acoplamiento de remolque hacia atrás.
- › Comprobar la posición del soporte del acoplamiento de remolque y apretar los tornillos con 55 N m + 90° –véase detalle– en la secuencia siguiente (posición de los tornillos en el sentido de la marcha):
 1. **trasero derecho,**
 2. **delantero derecho,**
 3. **posterior izquierdo,**
 4. **trasero izquierdo.**
- › Para esta operación son necesarios dos empleados.



Atención: En caso de un eventual desmontaje y montaje del acoplamiento de remolque, se deberán sustituir los tornillos de fijación.

- 9, 10 -

- › Comprobar la inserción de la barra de rodamiento (C) en el hueco de alojamiento en el soporte del acoplamiento de remolque. Bloquear la barra de rodamiento con la llave (D) y volver a desbloquearla.
- › A continuación, extraer la barra de rodamiento del hueco de alojamiento y poner la caperuza protectora (E) sobre la cabeza esférica.
- › Insertar la tapadera (F) en el hueco de alojamiento en el soporte del acoplamiento de remolque.

- 11 -

- › Comprobar si la barra de rodamiento se encuentra en posición de disponibilidad (véanse las instrucciones de uso). Si no es así, ajustar la barra de rodamiento en la posición de disponibilidad antes de guardarla en la bolsa de conservación.
- › Introducir la barra de rodamiento en la bolsa (H) y fijarla con la correa de seguridad (es parte integrante de la bolsa) detrás del respaldo del asiento trasero en el piso del maletero en el gancho de sujeción metálico.



Nota: Antes de guardar la barra de rodamiento en la bolsa, recomendamos introducir la barra de rodamiento en una funda de plástico apropiada para evitar que se ensucie la zona interior de la bolsa. Asimismo se evita que la suciedad se quede adherida al mecanismo tensor de la barra de rodamiento.

Continuar el montaje de la instalación eléctrica del acoplamiento de remolque en el vehículo (véanse las instrucciones de montaje de la instalación eléctrica para el acoplamiento de remolque).

Una vez efectuado el montaje de la instalación eléctrica, volver a montar todas las piezas desmontadas y apretar las conexiones correspondientes con los pares de apriete prescritos.

ES

Información y condiciones de la garantía

El fabricante del acoplamiento de remolque ofrece una garantía de **24 meses a partir de la fecha de venta** para la estructura, el material utilizado, la ejecución de fabricación y el funcionamiento del acoplamiento de remolque suministrado.

La condición para la validez de la garantía consiste en que el acoplamiento de remolque se utilice únicamente para el propósito previsto.

La totalidad de componentes, así como de accesorios del acoplamiento de remolque se deben comprobar antes del montaje correcto en relación con su compatibilidad con el correspondiente modelo de vehículo. Los acoplamientos de remolque solo deben utilizarse para el modelo de vehículo indicado por el fabricante. En caso de montaje indebido o del montaje del acoplamiento de remolque en un modelo de vehículo para el que este no ha sido diseñado, el fabricante no se hace responsable de los posibles daños en el acoplamiento de remolque resultantes de un montaje erróneo o de un empleo indebido.

La garantía no se refiere a los daños por el desgaste habitual, el uso excesivo y el empleo indebido del acoplamiento de remolque, igual que tampoco será válida la garantía si el acoplamiento de remolque no se ha utilizado en consonancia con las indicaciones especificadas en el manual de instrucciones. Además, quedan excluidos de la garantía los daños por influencias de los elementos físicos naturales. Asimismo, el vendedor no asume ninguna responsabilidad por daños en los casos en los que se ha modificado el acoplamiento de remolque o se ha transformado para otros usos.



Dispositif d'attelage de remorque, amovible

Les accessoires sont conçus pour un montage en bonne et due forme. ŠKODA AUTO recommande de faire procéder au montage par un partenaire agréé.

Remarque

Le kit est destiné aux véhicules Superb (3V), à l'exception des véhicules exportés vers l'Australie.

Important

FR

L'installation en deuxième monte du dispositif d'attelage de remorque entraîne des exigences accrues au niveau du circuit de refroidissement du véhicule.

C'est la raison pour laquelle un remplacement des éléments du circuit de refroidissement est nécessaire conformément aux informations consignées pour le technicien dans l'atelier spécialisé ŠKODA AUTO.

Le dispositif d'attelage de remorque a été fabriqué conformément à la documentation approuvée et est conforme à l'homologation E8 55R-01 55657.

Informations générales

La structure du dispositif d'attelage de remorque est conforme à toutes les réglementations tchèques et internationales. Le dispositif d'attelage de remorque a subi avec succès les tests de résistance. La rotule d'attelage avec prise 13 pôles comporte une boule d'un diamètre de 50 mm.

Nomenclature du kit de dispositif d'attelage de remorque amovible - fig. 1

Élément	Nombre	Position
Traverse du dispositif d'attelage	1	A
Vis	4	B
Rotule d'attelage	1	C
Clé de verrouillage du levier de manœuvre de la rotule d'attelage	2	D
Cache rotule	1	E
Cache pour logement	1	F
Notice de montage	1	
Notice d'utilisation	1	

Remarque

Le sac de rangement de la rotule d'attelage (H) n'est pas fourni. Il doit être commandé séparément dans la gamme des pièces ŠKODA d'origine.

Sac de rangement (Ix - H) Réf. 8V0 012 007

Le kit électrique pour le véhicule concerné doit être commandé séparément dans la gamme des accessoires ŠKODA d'origine.

Si nécessaire, commander ce qui suit :

Adaptateur (prise 13 pôles à 7 pôles) Réf. EAZ 000 001A

Les pièces de recharge du kit (rotule d'attelage de recharge et, éventuellement, serrure de recharge du levier de manœuvre de rotule d'attelage) peuvent, si nécessaire, être commandées dans le catalogue de pièces de recharge ŠKODA AUTO.

Liste des outils spéciaux

Apprêt anticorrosion Spray Max 1K Acryl Füller (société Standox)
Spray de conservation des corps creux Multi Wax (société Henkel)
Nettoyant universel (Terostat 8550 recommandé)
Clé dynamométrique

Consignes de montage importantes



Remarque. Pour les véhicules équipés du système SCR, il convient de déposer le réservoir d'urée avant le montage du dispositif d'attelage de remorque conformément au manuel de réparation ŠKODA.

Procédure de montage

FR

Pendant le montage, la batterie du véhicule doit être débranchée (sur les véhicules avec autoradio à code, se procurer d'abord le code de l'autoradio).

La dépose et la repose des différents éléments se déroulent conformément aux instructions figurant dans le manuel de réparation ŠKODA.

Les éléments suivants doivent être déposés :

- › Pare-chocs arrière (bavette, si présente),
- › Traverse.



Attention. Après la dépose de la traverse arrière, il convient d'appliquer le produit anticorrosion dans la zone de contact entre la traverse et la carrosserie. Les zones de tôle lisse zinguée sans protection anticorrosion doivent être traitées avec deux couches (au moins 25 microns) d'apprêt anticorrosion en spray (Spray Max 1K Acryl Füller). Après le séchage de l'apprêt à une température d'environ 20 °C pendant 20 minutes, appliquer le spray de conservation des corps creux Multi Wax (société Henkel). Après le traitement de la carrosserie avec le produit anticorrosion, remettre en place les vis retirées de la traverse (fig. 6).



- 3, 4, 5 -

- › Placer le pare-chocs arrière déposé sur un support en feutrine doux.
- › Sur le spoiler du pare-chocs arrière, tracer un trait pour repérer l'emplacement de l'ouverture de la rotule d'attelage avec un crayon approprié conformément aux cotes sur l'encadré de la fig. 3.
- › Réaliser l'ouverture conformément aux traits tracés et éliminer les bavures sur le pourtour avec un outil approprié.



Remarque. Lors de la découpe de l'ouverture, faire particulièrement attention à l'installation électrique existante, afin de ne pas l'endommager.

- 7 -

- › Retirer les caches d'obturation des ouvertures pour la fixation de la traverse du dispositif d'attelage de remorque sur les longerons arrière (deux côtés du véhicule). De la même manière que pour les emplacements de carrosserie après la dépose de la traverse, traiter la surface autour des ouvertures avec du produit anticorrosion.

- › Le cas échéant, retirer les éléments en plastisol à l'intérieur des longerons.



Remarque. Le cas échéant, détacher le silencieux arrière et la tôle pare-chaleur pour la tuyauterie d'échappement, pour accéder aux ouvertures de fixation du kit d'attelage de remorque sur le longeron arrière.

- 8 -

- › Engager la traverse du dispositif d'attelage de remorque (A) avec les longerons dans les ouvertures de la tôle d'extrémité du véhicule et aligner de telle sorte que les axes de vis soient à peu près au milieu des ouvertures de fixation dans les longerons.
- › Visser les longerons de manière lâche au moyen des quatre vis de fixation M10 (B) sur le châssis du véhicule. Tirer le dispositif d'attelage de remorque vers l'arrière.
- › Vérifier la position de la traverse du dispositif d'attelage de remorque et serrer les vis selon un couple de 55 Nm + 90° (encadré) dans l'ordre suivant (position des vis dans le sens de la marche) :
 1. arrière droit,
 2. avant droit,
 3. arrière gauche,
 4. avant gauche.
- › Cette étape nécessite l'intervention de deux personnes.



Attention. En cas de dépose et de repose ultérieures du dispositif d'attelage de remorque, remplacer les vis de fixation.



- 9, 10 -

- › Vérifier l'insertion de la rotule d'attelage (C) dans le logement au niveau de la traverse du dispositif d'attelage de remorque. Verrouiller la rotule d'attelage avec la clé (D), puis redéverrouiller.
- › Ensuite, retirer la rotule d'attelage du logement et mettre en place le cache rotule (E) sur la boule.
- › Mettre en place le cache (F) dans le logement au niveau de la traverse du dispositif d'attelage de remorque.

- 11 -

- › Vérifier si la rotule d'attelage est dans la position de repos (voir la notice d'utilisation). Si ce n'est pas le cas, régler la rotule d'attelage en position de repos, avant de la placer dans le sac de rangement.
- › Placer la rotule d'attelage dans le sac de rangement (H) et fixer avec la sangle de sécurité (fournie avec le sac) derrière la banquette arrière à l'œillet d'arrimage métallique sur le plancher du coffre à bagages.



Remarque. Avant de ranger la rotule d'attelage dans le sac, nous recommandons de la placer dans une pochette en plastique appropriée, afin de ne pas salir l'intérieur du sac. Cela évite aussi à la saleté d'adhérer sur le mécanisme de serrage de la rotule d'attelage.

Poursuivre par l'installation du kit électrique pour dispositif d'attelage de remorque sur le véhicule (voir la notice de montage du kit électrique pour dispositif d'attelage de remorque).





Après l'installation du kit électrique, remettre en place tous les éléments déposés et serrer toutes les connexions aux couples prescrits.

Informations et conditions de garantie

Le fabricant du dispositif d'attelage de remorque assortit la structure, les matériaux utilisés, la fabrication et le fonctionnement du dispositif d'attelage de remorque d'une garantie de **24 mois à compter de la date de vente.**

La validité de la garantie est subordonnée à l'utilisation du dispositif d'attelage de remorque conformément à l'usage pour lequel il est conçu.

Avant leur montage en bonne et due forme, il convient de vérifier la compatibilité de tous les éléments et accessoires du dispositif d'attelage de remorque avec le type de véhicule concerné. Les dispositifs d'attelage de remorque doivent uniquement être utilisés pour le type de véhicule indiqué par le fabricant. En cas d'installation non conforme ou d'installation du dispositif d'attelage de remorque sur un type de véhicule pour lequel il n'est pas prévu, le fabricant décline toute responsabilité concernant d'éventuels dommages subis par le dispositif d'attelage de remorque en rapport avec une installation inadéquate ou une utilisation non conforme.

FR

La garantie ne s'applique pas aux dommages liés à l'usure normale, à une surcharge et à une utilisation non conforme du dispositif d'attelage de remorque. La garantie ne s'applique pas non plus lorsque le dispositif d'attelage de remorque n'est pas utilisé conformément aux instructions figurant dans la notice d'utilisation. Par ailleurs, la garantie exclut les dommages résultant des risques naturels. Le vendeur décline également toute responsabilité pour les dommages survenus dès lors que le dispositif d'attelage de remorque a été modifié ou manipulé d'une quelconque autre manière.



Gancio di traino, staccabile

Gli accessori sono destinati al montaggio da parte di personale specializzato. ŠKODA AUTO consiglia di affidarne il montaggio a un'officina autorizzata.

Nota

Il kit è destinato alle vetture Superb (3V), ad eccezione delle vetture esportate in Australia.

Importante

La successiva installazione del gancio di montaggio sottopone il sistema di raffreddamento del veicolo a importanti sollecitazioni.

Per questa ragione, si rende necessaria la sostituzione di parti del sistema di raffreddamento secondo le informazioni disponibili presso l'officina autorizzata ŠKODA AUTO.

IT

Il gancio di traino è stato prodotto in conformità con la documentazione approvata e corrisponde all'omologazione E8 55R-01 55657.

Informazioni generali

La struttura del gancio di traino è conforme a tutte le normative ceche e internazionali. Il gancio di traino ha superato i test di resistenza. L'asta a sfera con presa integrata a 13 poli è dotata di una testa sferica con diametro di 50 mm.

Elenco componenti del set del gancio di traino staccabile - Fig. 1

Componente	Numero pezzi	Posizione
Supporto del gancio di traino	1	A
Vite	4	B
Asta a sfera	1	C
Chiave per la serratura della leva di comando dell'asta a sfera	2	D
Cappuccio di protezione per la testa sferica dell'asta	1	E
Calotta di copertura per il pozzetto di alloggiamento	1	F
Istruzioni di montaggio	1	
Istruzioni per l'utente	1	

Avvertenza

La custodia per l'asta a sfera (H) non è compresa nel kit e deve quindi essere ordinata dalla gamma di accessori originali ŠKODA.

Custodia (1 pezzo - H)

N. d'ordine 8V0 012 007

Il set per l'impianto elettrico del veicolo deve essere ordinato dall'attuale gamma di accessori originali ŠKODA.

Se necessario, ordinare quanto segue:

Adattatore (dalla spina a 13 poli a quella a 7 poli) N. d'ordine EAZ 000 001A

I pezzi di ricambio del set (l'asta a sfera di ricambio o, eventualmente, la serratura di ricambio per la leva di comando dell'asta a sfera), se necessario, possono essere ordinati dal catalogo dei ricambi ŠKODA AUTO.

Elenco di utensili speciali

Spray di riempimento per la protezione contro la corrosione Spray Max 1K acrilico riempitivo (ditta Standox)
Cera protettiva Multi-Spray Wax (ditta Henkel)
Detergente universale (si consiglia Terostat 8550)
Momento di coppia

Avvertenze importanti per il montaggio



Avvertenza. Su veicoli dotati di sistema SCR, prima dell'installazione del gancio di traino deve essere smontato il serbatoio per urea, secondo le direttive per la riparazione ŠKODA.

IT

Procedura di montaggio

Durante il montaggio, la batteria del veicolo deve essere scollegata (sulle vetture con radio codificata è necessario dapprima chiedere il codice).

Lo smontaggio e il successivo montaggio dei singoli componenti devono essere effettuati attenendosi alle indicazioni di ŠKODA nel manuale per le riparazioni.

Devono essere smontati i seguenti componenti:

- › Paraurti posteriore (parafanghi, se presente),
- › Traversa.



Attenzione. Dopo avere smontato la traversa, sarà necessario applicare la protezione dalla corrosione nell'area di contatto della traversa/ carrozzeria. I punti con lamiera piana zincata senza protezione contro la corrosione dovranno essere sottoposti a trattamento con due strati (min. 25 micron) di riempitivo di protezione contro la corrosione in forma di spray (spray Max 1K riempitivo acrilico). Dopo l'essiccazione del riempitivo ad una temperatura di circa 20 °C per un periodo di 20 min., applicare la cera protettiva in forma spray Multi Wax (ditta Henkel). Dopo il trattamento della carrozzeria con la protezione contro la corrosione riapplicare gli elementi utilizzando le viti precedentemente smontate (Fig. 6).



- 3, 4, 5 -

- › Collocare il paraurti posteriore smontato su una base morbida in panno.
- › Con una matita adatta, tracciare una linea sullo spoiler per paraurti posteriore per la realizzazione del foro per l'asta a sfera, come da ingombri riportati nel dettaglio della Fig. 3.
- › Realizzare il foro secondo le linee tracciate e pulire lungo tutto il perimetro utilizzando un apposito utensile.



Avvertenza. Per evitare danni, durante la realizzazione del foro, fare attenzione in particolar modo all'impianto elettrico presente.

- 7 -

- › Estrarre i tappi a vite dei fori per il fissaggio del supporto del gancio di traino ai longheroni posteriori (su entrambi i lati della vettura). Dopo avere smontato la traversa, trattare nei confronti della corrosione la superficie attorno alle aperture, procedendo nello stesso modo dei punti della carrozzeria.

- › Se necessario, rimuovere la protezione in plastica all'interno dei longheroni.



Avvertenza. Se necessario, allentare lo scudo della marmitta e la lamiera di protezione del calore per il tubo di scarico, per raggiungere le aperture per il fissaggio del gancio di traino al longherone posteriore.

- 8 -

- › Inserire il supporto del gancio di traino (A) con i longheroni nei fori nella lamiera di chiusura del veicolo e allineare in modo che gli assi delle viti si trovino approssimativamente al centro dei fori di fissaggio nei longheroni.
- › Fissare i supporti in maniera non eccessiva con l'ausilio di quattro viti di fissaggio M10 (B) sul telaio del veicolo e avvitare. Tirare il gancio di traino all'indietro.
- › Controllare la posizione del supporto del gancio di traino e serrare le viti 55 Nm + 90° -dettaglio- nella sequenza riportata (posizione delle viti nella direzione di marcia):
 1. posteriore destra,
 2. anteriore destra,
 3. posteriore sinistra,
 4. anteriore sinistra.
- › Per questa operazione sono necessarie due persone.



Attenzione. Per qualsiasi successivo smontaggio e installazione del gancio di traino sarà necessario sostituire le viti di fissaggio.

- 9, 10 -

- › Controllare l'inserimento dell'asta a sfera (C) nel pozzetto di alloggiamento sul supporto del gancio di traino. Bloccare e sbloccare di nuovo l'asta a sfera (D) utilizzando la chiave.
- › Quindi rimuovere l'asta a sfera dal pozzetto e inserire il cappuccio di protezione (E) sulla testa sferica.
- › Inserire la calotta di copertura (F) nel pozzetto sul supporto del gancio di traino.

- 11 -

- › Verificare che l'asta a sfera si trovi nella posizione di standby (vedere le istruzioni per l'utente). Se così non fosse, impostare l'asta a sfera in posizione di standby prima di conservarla nella custodia.
- › Riporre l'asta a sfera nella custodia (H) e fissarla con la cinghia di sicurezza (che è un elemento della custodia) dietro i sedili posteriori nel fondo del bagagliaio, vicino agli occhielli metallici.



Avvertenza. Prima di conservare l'asta a sfera nella custodia, si consiglia di riporla all'interno di un sacchetto di plastica adatto, così da evitare che lo scomparto interno della custodia si sporchi. Si evita anche che lo sporco rimanga attaccato al meccanismo di tensionamento dell'asta a sfera.

Proseguire con l'installazione dell'impianto elettrico per il gancio di traino sul veicolo (vedi istruzioni di montaggio per l'impianto elettrico del gancio di traino).

Dopo l'installazione dell'impianto elettrico installare tutti i componenti rimossi e serrare i rispettivi collegamenti rispettando le coppie di serraggio prescritte.



Informazioni e condizioni di garanzia

La garanzia del produttore del gancio di traino sulla struttura, sul materiale utilizzato, sulla produzione e sul corretto funzionamento del gancio di traino fornito è di **24 mesi dalla data di acquisto**.

La condizione della validità della garanzia è che il gancio di traino sia utilizzato solo per lo scopo previsto.

Tutti i componenti e gli accessori del gancio di traino devono essere controllati prima dell'installazione professionale in termini di compatibilità con il corrispondente tipo di veicolo. I ganci di traino possono essere utilizzati solo per il tipo di veicolo indicato dal costruttore. In caso di montaggio non conforme o di montaggio del gancio di traino su un altro tipo di vettura cui il gancio non sia destinato il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni al gancio stesso a seguito di un montaggio eseguito in maniera non corretta o inadeguata.

La garanzia non copre i danni causati da normale usura, uso eccessivo e uso improprio del gancio. Inoltre la garanzia non vale neppure nel caso in cui il gancio di traino non sia stato utilizzato in conformità con le istruzioni contenute nel manuale. Inoltre, sono esclusi dalla garanzia danni prodotti dagli elementi naturali. Il venditore non si assume alcuna responsabilità per danni nei casi in cui il gancio di traino sia stato in qualche modo modificato o elaborato.

IT



Draganordning, avtagbar

Tillbehörsprodukterna är avsedda för professionell montering. ŠKODA AUTO rekommenderar att monteringen utförs av en auktoriserad verkstad.

Anmärkning

Satsen är avsedd för fordon Superb (3V) utom för fordon som exporteras till Australien.

Obs!

Eftermonteringen av draganordningen medför högre krav på fordonets kylysystem. Därför måste komponenter i kylysystemet bytas enligt den information som finns på ŠKODA AUTO-verkstaden.

Draganordningen har tillverkats enligt godkänd dokumentation och motsvarar typgodkännande E8 55R-01 55657.

Allmänna specifikationer

SV

Draganordningens konstruktion uppfyller samtliga tjeckiska och internationella bestämmelser. Draganordningen har klarat hållfasthetsprov. Dragkroken med den 13-poliga kontakten har en kula med diametern 50 mm.

Komponentförteckning över den avtagbara draganordningssatsen – bild 1

Komponent	Antal	Läge
Dragkroksbalk	1	A
Skruv	4	B
Dragkrok	1	C
Nycklar till lås för manöverhandtag för dragkrok	2	D
Skyddshatt för dragkula för dragkrok	1	E
Täckkåpa för fäste	1	F
Monteringsanvisning	1	
Bruksanvisning	1	

Anmärkning

Förvaringsväskan för dragkroken (H) ingår inte i satsen utan beställs separat från ŠKODA originaldelssortiment.

Förvaringsväcka (1 st. - H) best.nr 8VO 012 007

Elinstallationssatsen för respektive fordon beställs från sortimentet med ŠKODA-originaltillbehör.

Vid behov kan följande beställas:

Adapter (från uttag med 13 stift till uttag med 7 stift) best.nr EAZ 000 001A

Reservdelar för satsen (dragkrok, lås till dragkrokens manöverhandtag) kan vid behov beställas ur ŠKODA AUTO:s reservdelskatalog.



Lista över specialverktyg

Korrosionsskyddande sliplackfärg, Spray Max 1K akrylbaserad sliplackfärg (från Standox)
 Konserverande vaxspray, Multi Wax (från Henkel)
 Universalrengöringsmedel (vi rekommenderar Terostat 8550)
 Momentnyckel

Viktiga monteringsanvisningar



Anmärkning. På fordon med SCR-system måste ureabehållaren demonteras enligt reparationshandledningen från ŠKODA innan draganordningen monteras.

Monteringsprocedur

Under monteringen ska fordonsbatteriet vara frånkopplat (på fordon med kodad radio måste koden efterfrågas först).

Demontera och återmontera de olika komponenterna enligt anvisningarna i reparationshandledningen från ŠKODA.

Demontera följande delar:

- › Stötfångare bak (stänklappar, i förekommande fall),
- › tvärbalk.

SV

Obs! När tvärbalken demonterats ska korrosionsskyddsmedel appliceras på kontaktytan mellan tvärbalken och karosserna. Ställen med förzinkad plåt som saknar korrosionsskydd ska sprayas med två skikt (minst 25 mikron) korrosionsskyddande sliplackfärg (Spray Max 1K akrylbaserad sliplackfärg). När sliplackfärgen har torkat i 20 minuter vid ca 20 °C ska den sprayas med det konserverande vaxet Multi Wax (från Henkel). När karosserna behandlats med korrosionsskyddsmedel ska skruvarna som demonterats från tvärbalken monteras tillbaka (bild 6).



- 3, 4, 5 -

- › Lägg den demonterade bakre stötfångaren på ett mjukt filtunderlag.
- › Dra med lämplig blyertspenna ett streck enligt måtten i bild 3 på bakspoilerläppen för att skapa en öppning för dragkroken.
- › Skapa öppningen enligt markeringen och putsa den med lämpligt verktyg.



Anmärkning. När hålet tas upp, akta särskilt befintliga elinstallationer för att undvika skador.

- 7 -

- › Ta bort pluggarna från öppningarna för dragkroksbalkens fastsättning i de bakre, längsgående balkarna (på båda sidor av bilen). Behandla ytorna runt öppningarna med korrosionsskyddsmedel på samma sätt som med karosssdelarna vid demonteringen av tvärbalken.
- › Ta vid behov bort plastisoldelar från det inre av de längsgående balkarna.



Anmärkning. Avlägsna vid behov den bakre ljuddämparen och avgasrörrets värmeskyddsplåt för att komma åt öppningarna där du fäster dragkroksbalken mot de bakre, längsgående balkarna.

- 8 -

- › Skjut in dragkroksbalkens armar (A) genom öppningarna i ändplåten och in i de tvärsgående balkarna och rikta in så att skruvorna befinner sig mitt för fästhålen i de längsgående balkarna.
- › Skruva försiktigt fast balkarna i chassit med de fyra fästsksruvarna M10 (B). Dra dragkroksbalken bakåt.
- › Kontrollera dragkroksbalkens läge och dra åt skruvarna med 55 Nm + 90° (detaljbild) i följande ordningsföljd (skruvarnas lägen sett i körriktningen):
 1. höger bak,
 2. höger fram,
 3. vänster bak,
 4. vänster fram.
- › Det krävs två personer för det här arbetsmomentet.

SV



Obs! Vid en framtida demontering och montering av dragkroksbalken måste fästsksruvarna bytas.

- 9, 10 -

- › Kontrollera att dragkroken (C) kan sättas in ordentligt i fästet i dragkroksbalken. Lås och lås upp dragkroken med nyckeln (D).
- › Ta ut dragkroken ur fästet och sätt dit skyddshatten (E) på dragkulan.
- › Sätt in täckkåpan (F) i fästet i dragkroksbalken.



- 11 -

- › Kontrollera att dragkroken befinner sig i beredskapsläge (se bruksanvisningen). Om inte, fördragkroken till beredskapsläge, innan den läggs i förvaringsväskan.
- › Lägg dragkroken i väskan (H) och fäst den med säkringsremmen (del av väskan) i metallöglan bakom ryggsätet på golvet i bagageutrymmet.



Anmärkning. Vi rekommenderar att dragkroken läggs i en plastpåse eller liknande innan den läggs i väskan så att väskan inte blir smutsig. Detta gör också att smuts inte fastnar på dragkrokens spännmekanism.

Fortsätt med elinstallationen för dragkroken i fordonet (se monteringsanvisning för elinstallations för dragkrok).

Sätt tillbaka alla delar som demonterats och dra åt alla skruvförband med föreskrivet åtdragningsmoment när elinstallationsen är klar.



Information om garantin och dess villkor

Tillverkaren av draganordningen ger garanti på den levererade draganordningen beträffande konstruktion, material, produktionsutförande och funktion som gäller i **24 månader efter inköpsdatumet.**

Villkor för garantins giltighet är att draganordningen endast används för avsett ändamål.

Draganordningens samtliga beståndsdelar och tillbehör måste kontrolleras beträffande kompatibilitet med motsvarande fordonstyp före fackmässig montering. Draganordningen får endast användas för den fordonstyp som anges av tillverkaren. Vid felaktigt utförd montering eller vid montering av draganordningen i en fordonstyp som inte angivits av tillverkaren, frånsäger sig tillverkaren allt ansvar för eventuella skador på draganordningen som uppstått genom felaktigt utförd montering eller icke avsedd användning.

Garantin gäller inte för skador som uppstått genom normalt slitage, onormal påfrestning och icke avsedd användning av draganordningen. Garantin gäller inte heller om draganordningen används utan beaktande av anvisningarna i instruktionsboken. Vidare gäller garantin inte heller för skador som uppstått genom ytter påverkan. Säljaren frånsäger sig allt ansvar för skador som uppstått genom att draganordningen ändrats eller modifierats.

SV



Trekhaak, afneembaar

De accessoires zijn alleen bedoeld voor een professionele montage. ŠKODA AUTO raadt aan om de montage door een ŠKODA-dealer te laten uitvoeren.

Opmerking

De set is bestemd voor de voertuigen Superb (3V) met uitzondering van naar Australië geëxporteerde voertuigen.

Belangrijk

De montage achteraf van de trekhaak stelt hogere eisen aan het koelsysteem van het voertuig.

Om die reden is het noodzakelijk om onderdelen van het koelsysteem te vervangen aan de hand van de informatie waarover de ŠKODA AUTO-merkdealer de beschikking heeft.

De trekhaak is conform goedgekeurde documentatie gefabriceerd en voldoet aan de homologatie E8 55R-01 55657.

Algemene gegevens

NL

De constructie van de trekhaak voldoet aan alle Tsjechische en internationale voorschriften. De trekhaak heeft de stabiliteitscontroles met succes doorlopen. De kogelstang met 13-polige contactdoos is met een kogelkop met een diameter van 50 mm voorzien.

Onderdelenoverzicht van de afneembare trekhaakset - afb. 1

Onderdeel	Aantal	Positie
Drager van de trekhaak	1	A
Schroef	4	B
Kogelstang	1	C
Sleutels voor het slot van de bedieningshendel van de kogelstang	2	D
Beschermpak voor de kogelkop van de kogelstang	1	E
Afdekkap voor de houder	1	F
Montagehandleiding	1	
Gebruikershandleiding	1	

Opmerking

De opbergtas voor de kogelstang (H) wordt niet meegeleverd in de set en moet apart uit het assortiment van originele ŠKODA-onderdelen worden besteld.

Opbergtas (1 stuks - H) bestelnr. 8V0 012 007

De elektrische installatieset voor het betreffende voertuig moet uit het huidige assortiment van originele ŠKODA-toebehoren worden besteld.

Indien nodig moet het volgende worden besteld:

Adapter (van de 13-polige naar de 7-polige contactdoos) bestelnr. EAZ 000 001A

De reserveonderdelen voor de set (vervangende kogelstang en evt. vervangend slot voor de bedieningshendel van de kogelstang) kunnen eventueel uit de onderdelencatalogus ŠKODA AUTO worden besteld.

Lijst van speciale gereedschappen

Anticorrosievuller in sprayvorm, Spray Max 1K acrylvuller (fa. Standox)
Waxconserveermiddel in sprayvorm, Multi Wax (fa. Henkel)
Universeel reinigingsmiddel (Terostat 8550 wordt aanbevolen)
Momentsleutel

Belangrijke montagevoorschriften



Opmerking. Bij voertuigen met SCR-systeem moet de ureumtank voor de inbouw van de trekhaak volgens de reparatiehandleiding van ŠKODA worden uitgebouwd.

Montageverloop

Tijdens het inbouwen moet de massaklem van de accu van het voertuig zijn losgemaakt (bij voertuigen met een gecodeerde radio moet eerst de code worden opgevraagd).

Het uitbouwen en opnieuw inbouwen van de verschillende onderdelen moet aan de hand van de ŠKODA-reparatiehandleiding plaatsvinden.

De volgende onderdelen moeten worden uitgebouwd:

- › Achterbumper (spatlap, indien aanwezig),
- › Dwarsbalk.



Let op. Na de uitbouw van de dwarsbalk moet een corrosiebescherming in de contactzone van de dwarsbalk/carrosserie worden aangebracht. De plaatsen met verzinkte staalplaat zonder corrosiebescherming moeten met twee lagen (min. 25 micron) anticorrosievuller in sprayform (Spray Max 1K acrylvuller) worden behandeld. Na het opdrogen van de vuller op een temperatuur van ca. 20° C gedurende minstens 20 min. moet het waxconserveermiddel in sprayvorm, Multi Wax (fa. Henkel), worden aangebracht. Na de carrosseriebehandeling met de corrosiebescherming moeten de uit de dwarsbalk uitgedraaide schroeven weer ingeschroefd worden (afb. 6).

NL

- 3, 4, 5 -

- › De uitgebouwde achterbumper op een zachte vilten onderlaag leggen.
- › Op de spoiler voor achterbumper met een geschikt potlood volgens de maatvoering in detail afb. 3 een lijn aftekenen.
- › Volgens aangebrachte lijnen de opening maken en deze met een geschikt gereedschap netjes van bramen ontdoen.



Opmerking. Bij het maken van de opening vooral op de bestaande elektrische installatie letten om beschadiging te voorkomen.

- 7 -

- › De afsluitdoppen van de openingen voor de bevestiging van de drager van de trekhaak op de achterste liggers (beide voertuigzijden) verwijderen. Het oppervlak rondom de openingen vervolgens op dezelfde manier als bij de carrosseriegedelen na de uitbouw van de dwarsbalk met corrosiebescherming behandelen.
- › Indien nodig plasisoldelen binnen de liggers verwijderen.



Opmerking. Eventueel de geluidsdemper en het hitteschild voor de uitlaat losmaken om bij de openingen voor de bevestiging van de trekhaak aan de achterste liggers te komen.

- 8 -

- › De drager van de trekhaak (A) met de liggers in de openingen in de afsluitplaat van het voertuig schuiven en zo uitlijnen dat de schroefassen zich ongeveer in het midden van de bevestigingsopeningen in de liggers bevinden.
- › De liggers losjes met behulp van de vier bevestigingsbouten M10 x (B) op het onderstel van het voertuig vastschroeven. De trekhaak naar achteren trekken.
- › De positie van de drager van de trekhaak controleren en de bouten met 55 Nm + 90° -detail- in de volgende volgorde (positie van de bouten in rijrichting) vastzetten:
 1. rechtsachter,
 2. rechtsvoor,
 3. linksachter,
 4. linksvoor.
- › Hierbij zijn twee personen nodig.



Let op. Bij een eventueel hernieuwde uit- en inbouw van de trekhaak moeten de bevestigingsbouten worden vervangen.

NL

- 9, 10 -

- › De plaatsing van de kogelstang (C) in dehouder in de drager van de trekhaak controleren. De kogelstang met de sleutel (D) vergrendelen en weer ontgrendelen.
- › De kogelstang uit dehouder nemen en de beschermkap (E) op de kogelkop steken.
- › De afdekkap (F) in dehouder in de drager van de trekhaak steken.



- 11 -

- › Controleren of de kogelstang zich in de gebruiksstand bevindt (zie gebruikershandleiding). Als dat niet het geval is, de kogelstang in de gebruiksstand instellen voordat deze in de opbergtas wordt opgeborgen.
- › De kogelstang in de tas (H) leggen en met de veiligheidsriem (wordt met de tas meegeleverd) achter de leuning van de achterbank op de bodem van de kofferruimte aan het metalen bevestigingsoog bevestigen.



Opmerking. Voordat de kogelstang in de tas wordt bewaard, raden wij aan om de kogelstang in een geschikte plastic zak te leggen om vervuiling van het interieur te voorkomen. Zo wordt eveneens voorkomen dat er vuil aan het spanmechanisme blijft hangen.

Met de montage van de elektrische installatie voor de trekhaak aan het voertuig verder gaan (zie de montagehandleiding van de elektrische installatie voor de trekhaak).

Nadat de montage is voltooid, alle uitgebouwde onderdelen weer monteren en schroefverbindingen met de voorgeschreven aanhaalkoppels vastdraaien.

Informatie over de garantie en voorwaarden

De fabrikant van de trekhaak verleent een garantie van **24 maanden vanaf aankoopdatum** op de constructie, het gebruikte materiaal, de productie-uitvoering en werking van de geleerde trekhaak.

Voorwaarde voor de garantie is dat de trekhaak uitsluitend wordt gebruikt voor het doeleinde waarvoor deze is ontworpen.

Alle componenten en toebehoren van de trekhaak moeten vóór de vakkundige montage op compatibiliteit met het betreffende voertuigtype worden gecontroleerd. De trekhaken mogen alleen voor het door de fabrikant aangegeven voertuigtype worden gebruikt. Bij een ondeskundige montage of een montage van de trekhaak op een voertuigtype waarvoor de trekhaak niet is bedoeld, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de trekhaak.

De garantie geldt niet voor schade als gevolg van normale slijtage, overbelasting en oneigenlijk gebruik van de trekhaak. De garantie geldt ook niet als de trekhaak niet werd gebruikt conform de instructies in het instructieboekje. Verder is schade als gevolg van buitengewone omstandigheden van garantie uitgesloten. De verkoper aanvaardt eveneens geen verantwoording voor schade in gevallen waarin wijzigingen aan de trekhaak zijn aangebracht of als de trekhaak op andere wijze is gemanipuleerd.

NL



Hak holowniczy, zdejmowany

Akcesoria są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego montażu. ŠKODA AUTO zaleca, by montaż był wykonywany przez dealerów.

Uwaga

Zestaw przewidziany jest dla samochodów Superb (3V) z wyjątkiem wersji eksportowej do Australii.

Ważne

Montaż haka holowniczego w użytkowym pojeździe zwiększa wymagania w stosunku do systemu chłodzenia pojazdu.

Z tego powodu jest konieczna wymiana części układu chłodzącego zgodnie z informacją przekazaną technikom w autoryzowanych warsztatach ŠKODA AUTO.

Hak holowniczy został wykonany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i odpowiada homologacji E8 55R-01 55657.

Informacje ogólne

Konstrukcja haka holowniczego jest zgodna ze wszystkimi czeskimi i międzynarodowymi przepisami. Hak holowniczy pomyślnie przeszedł testy wytrzymałości. Końcówka kulowa z 13-stykovym gniazdem jest wyposażona w kulę o średnicy 50 mm.



PL



Wykaz części zestawu zdejmowanego haka holowniczego - rys. 1

Część	Ilość	Pozycja
Zdejmowany hak holowniczy	1	A
Śruba	4	B
Końcówka kulowa	1	C
Klucz do zamka dźwigni obsługi końcówki kulowej	2	D
Osłona ochronna kuli końcówki kulowej	1	E
Zaślepka otworu montażowego	1	F
Instrukcja montażu	1	
Instrukcja dla użytkownika	1	

Wskazówka

Pokrowiec (H) nie wchodzi w skład zestawu i należy do zamówić oddzielnie z assortimentu oryginalnych akcesoriów ŠKODA.

Pokrowiec (1 sztuka - H)

nr kat. 8V0 012 007

Należy zamówić zestaw instalacji elektrycznej dla danego typu pojazdu z assortimentu oryginalnego wyposażenia dodatkowego ŠKODA.

W razie potrzeby zamówić następujące elementy:

Adapter (z gniazda 13-stykovego na gniazdo 7-stykovego) nr kat. EAZ 000 001A

Części zamienne dla zestawu (zapasowa końcówka kulowa ewentualnie zapasowy zamek do dźwigni obsługi końcówki kulowej) można zamówić w razie potrzeby na podstawie katalogu części zamiennych ŠKODA AUTO.



Lista narzędzi specjalnych

Wypełniacz antykorozjny w aerozolu Spray Max 1K wypełniacz akrylowy (firma Standox)

Wosk konserwacyjny w aerozolu Multi Wax (firma Henkel)

Uniwersalny środek czyszczący (zalecany Terostat 8550)

Klucz dynamometryczny

Ważne wskazówki montażowe



Wskazówka. W samochodach z układem SCR zbiornik mocznika należy zdemontować przed montażem haka holowniczego zgodnie z instrukcją serwisową ŠKODA.

Przebieg montażu

Na czas montażu należy odłączyć zaciski akumulatora pojazdu (w przypadku pojazdów z kodowanym radioodbiornikiem należy wcześniej odczytać kod).

Demontaż i ponowny montaż poszczególnych części odbywa się według wskazówek zawartych w instrukcji serwisowej ŠKODA.

Należy wymontować następujące części:

- › zderzak tylny (fartuch błotnika, jeżeli jest elementem wyposażenia),
- › belkę poprzeczną.



Uwaga. Po demontażu belki poprzecznej należy nałożyć zabezpieczenie antykorozjne w obszarze styku belki poprzecznej/nadwozia. Na miejsca z gładkiej blachy ocynkowanej bez zabezpieczenia antykorozjnego należy nanieść dwie warstwy (min. 25 mikronów) wypełniacza antykorozjijnego w aerozolu (Spray Max 1K wypełniacz akrylowy). Po upłynięciu czasu schnięcia wypełniacza wynoszącego 20 minut w temperaturze ok. 20° C nanieść wosk konserwujący w aerozolu Multi Wax (firma Henkel). Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozjijnego nadwozia należy zamontować wyjęte z belki poprzecznej śruby (rys. 6).

PL

- 3, 4, 5 -

- › Wymontowany tylny zderzak położyć na miękkiej podkładce filcowej.
- › Na dolnej osłonie tylnego zderzaka narysować linię w celu wykonania otworu na kołkówkę kulową za pomocą odpowiedniego ołówka według wymiarów na detalu na rysunku 3.
- › Wykonać otwór wzdłuż narysowanej linii a następnie oczyścić go dookoła za pomocą odpowiedniego narzędzia.



Wskazówka. Przy wykonywaniu otworu zwrócić szczególną uwagę na istniejącą instalację elektryczną, aby uniknąć uszkodzeń.

- 7 -

- › Zdjąć zaślepki z otworów do zamocowania wspornika haka holowniczego na tylnych belkach wzdłużnych (po obydwu stronach pojazdu). Powierzchnię wokół otworów można zabezpieczyć przed korozją w ten sam sposób, jak w przypadku elementów nadwozia po demontażu belki poprzecznej.
- › Jeśli to konieczne, usunąć części z plastizolu w środku belek wzdłużnych.



Wskazówka. Ew. odkręcić tłumik końcowy oraz blachę izolacji termicznej rury wydechowej, aby dostać się do otworów mocujących haka holowniczego na tylnej belce wzdużnej.

- 8 -

- › Wsunąć wspornik haka holowniczego (A) z belkami wzdużnymi do otworów w tylnej ścianie pojazdu i ustawić tak, aby osie śrub znajdowały się mniej więcej w środku otworów mocujących w belkach wzdużnych.
- › Lekko przykręcić belki czterema śrubami mocującymi M10 x (B) do podwozia pojazdu. Odciągnąć hak holowniczy do tyłu.
- › Skontrolować pozycję wspornika haka holowniczego i dokręcić śruby momentem 55 Nm + 90° -szczególny- w następującej kolejności (pozycja śrub w kierunku jazdy):
 1. tylna prawa,
 2. przednia prawa,
 3. tylna lewa,
 4. przednia lewa.
- › Do tej czynności potrzebnych będzie dwóch pracowników.



Uwaga. W przypadku ew. demontażu i ponownego montażu haka holowniczego należy wymienić śruby mocujące.

- 9, 10 -



PL

- › Skontrolować wkładanie końcówki kulowej (C) do otworu montażowego we wsporniku haka holowniczego. Zablokować i odblokować końcówkę kulową kluczem (D).
- › Następnie wyjąć końcówkę kulową z otworu montażowego i założyć osłonę ochronną kuli (E) na kulę.
- › Założyć zaślepkę (F) na otwór montażowy we wsporniku haka holowniczego.



- 11 -

- › Sprawdzić, czy końcówka kulowa znajduje się w pozycji gotowości (patrz instrukcja dla użytkownika). Jeśli tak nie jest, ustawić końcówkę kulową w pozycji gotowości, zanim zostanie schowana do pokrowca.
- › Włożyć końcówkę kulową do pokrowca i przymocować za pomocą pasa zabezpieczającego (element pokrowca) za oparciem kanapy do metalowego ucha na podłodze bagażnika.



Wskazówka. Zanim końcówka kulowa zostanie schowana do pokrowca, zalecamy włożenie jej do odpowiedniej torby plastikowej, aby uniknąć zanieczyszczenia wnętrza pokrowca. Poza tym unika się przywierania zanieczyszczeń do mechanizmu napinającego końcówki kulowej.

Kontynuować montaż instalacji elektrycznej haka holowniczego w pojeździe (patrz instrukcja montażu instalacji elektrycznej haka holowniczego).

Po wykonaniu montażu instalacji elektrycznej zamontować wszystkie zdemontowane części i dokręcić połączenia właściwymi momentami dociągającymi.



Gwarancja i warunki gwarancji

Producent haka holowniczego udziela **24 miesięcznej gwarancji począwszy od daty zakupu** na konstrukcję, zastosowane materiały, wersję wykonania i działanie dostarczonego haka holowniczego.

Warunkiem ważności gwarancji jest użytkowanie haka holowniczego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wszystkie części oraz osprzęt haka holowniczego muszą zostać skontrolowane przed fachowym montażem, czy są zgodne z danym typem pojazdu. Haki holownicze mogą być używane tylko w określonym przez producenta typie pojazdu. W przypadku niewłaściwego montażu lub montażu haka holowniczego do typu pojazdu, do którego nie jest przeznaczony, producent nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia haka holowniczego, spowodowane niewłaściwym montażem lub użytkowaniem.

Gwarancja nie dotyczy szkód, powstały w wyniku normalnego zużycia, przeciążenia i użytkowania haka holowniczego niezgodnie z przeznaczeniem, oraz użytkowania niezgodnego z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. Oznacza to, że szkody spowodowane działaniem czynników elementarnych nie są objęte gwarancją. Sprzedawca nie odpowiada za szkody w sytuacji, gdy zostały wprowadzone zmiany lub przeróbki haka holowniczego.



PL



Odnímateľné ťažné zariadenie

Produkty príslušenstva sú určené na odbornú montáž. ŠKODA AUTO odporúča vykonávať montáž u zmluvných partnerov.

Poznámka

Súprava je určená pre vozidlá Superb (3V) okrem vozidiel exportovaných do Austrálie.

Dôležité:

Dodatočná montáž ťažného zariadenia kladie zvýšené nároky na chladiaci systém vozidla. Z tohto dôvodu je nutná výmena časti chladiaceho systému podľa informácie uloženej u servisného technika v odbornom servise ŠKODA AUTO.

Ťažné zariadenie je vyrobené podľa schválenej dokumentácie a zodpovedá homologácii E8 55R-01 55657.

Všeobecné údaje

Konštrukcia ťažného zariadenia zodpovedá všetkým slovenským i medzinárodným predpisom. Zariadenie prešlo pevnostnými skúškami. Tažné rameno s 13-pólovou zásuvkou je opatrené guľovým čapom s priemerom 50 mm.

Súprava odnímateľného ťažného zariadenia obsahuje - obr. 1

Názov dielu	Kusov	Pozícia
Nosník ťažného zariadenia	1	A
Skrutka	4	B
Ťažné rameno	1	C
Kľúč k zámku ovládacej páčky ťažného ramena	2	D
Kryt guľového čapu ťažného ramena	1	E
Kryt upínacieho puzdra	1	F
Montážny návod	1	
Návod na používanie	1	

Upozornenie:

Brašna na ťažné rameno (H) nie je súčasťou súpravy a treba ju objednať samostatne zo ŠKODA Originálnych dielov.

Brašna (1 ks - H) objed. číslo 8V0 012 007

Súpravu elektrickej inštalácie pre príslušné vozidlo objednajte podľa aktuálnej ponuky ŠKODA Originálneho príslušenstva.

V prípade potreby objednajte:

Adaptér (z 13-pólovej zásuvky na 7-pólovú) objed. číslo EAZ 000 001A

Náhradné diely k súprave (náhradné ťažné rameno, popr. náhradný zámok ovládacej páčky ťažného ramena) možno v prípade potreby objednať z katalógu náhradných dielov ŠKODA AUTO.

Zoznam špeciálneho náradia

Antikorózny plnič v spreji Spray Max 1K Acryl Füller (fa Standox)

Konzervačný vosk v spreji Multi Wax (fa Henkel)

Univerzálny čistič (odporúčame Terostat 8550)

Momentový kľúč

Dôležité pokyny na montáž



Upozornenie: Pokiaľ je vozidlo vybavené systémom SCR, je nutné nádrž na močovinu pred montážou ťažného zariadenia demontovať podľa Dielenskej príručky ŠKODA.

Postup montáže

Počas montáže majte odpojený akumulátor (ak je vo vozidle kódované autorádio, zistite najprv jeho kód).

Pri demontáži a spätnej montáži jednotlivých dielov postupujte podľa pokynov v Dielenskej príručke ŠKODA.

Demontujte:

- › zadný nárazník (lapače nečistôt, ak sú na vozidle),
- › priečnik.



Pozor! Po demontáži priečnika doplňte v miestach kontaktu priečnika s karosériou antikoróznu ochranu. Miesta bez antikoróznej ochrany s holým (pozinkovaným) plechom opatrite dvoma nástrekmami (min. 25 mikrónov) antikorózneho plniča v spreji (Spray Max 1K Acryl Füller). Po vysušení plniča pri teplote cca 20 °C po 20 min. naneste konzervačný vosk v spreji Multi Wax (fa Henkel). Po ošetrení karosérie antikoróznu ochranou naskrutkujte demontované skrutky z priečnika späť (obr. 6).

- 3, 4, 5 -

- › Demontovaný zadný nárazník položte na mäkkú plstenú podložku.
- › Na spoilery zadného nárazníka nakreslite vhodnou ceruzou linku na výrezanie otvoru pre ťažné rameno podľa rozmerov v detaile obr. 3.
- › Podľa nakreslených liniek výrezte otvor a začistite ho vhodným nástrojom po celom obvode.



Upozornenie: Pri výrezávaní otvoru dávajte veľký pozor na pôvodnú elektrickú inštaláciu, nesmie dôjsť k jej poškodeniu.

- 7 -

- › Strhnite záslepky otvorov na uchytenie nosníka ťažného zariadenia na zadných pozdĺžnikoch (obe strany vozidla). Plochu okolo otvorov potom ošetrte antikoróznu ochranou rovnakým spôsobom ako miesta na karosérii po demontáži priečnika.
- › V prípade potreby odstráňte časti plastizolu vo vnútri pozdĺžnikov.



Upozornenie: V prípade potreby uvoľnite zadný diel výfuku a tepelnú ochranu výfuku tak, aby bol možný prístup k otvorom na uchytenie ťažného zariadenia na zadnom pozdĺžniku.

- 8 -

- › Nosník ťažného zariadenia (A) nasuňte pozdĺžnymi nosníkmi do otvorov na zadnom čele vozidla a vyrovnejte ho tak, aby osi skrutiek prechádzali približne stredmi upevňovacích otvorov v pozdĺžnikoch.
- › Nosníky zláhka priskrutkujte pomocou štyroch upevňovacích skrutiek M10 (B) k podvozku vozidla. Ťažné zariadenie zatiahnite smerom dozadu.

SK



- › Skontrolujte polohu nosníka tažného zariadenia a skrutky dotiahnite utáhovacím momentom 55 Nm + 90° -detail- v poradí (poloha skrutiek podľa smeru jazdy):

1. pravá zadná,
2. pravá predná,
3. ľavá zadná,
4. ľavá predná.

- › Na túto operáciu sú potrební dva pracovníci.



Pozor! Pri ďalšej prípadnej demontáži a montáži tažného zariadenia je nutné vymeniť upevňovacie skrutky za nové.

- 9, 10 -

- › Vyskúšajte nasadenie tažného ramena (C) do upínacieho puzdra nosníka tažného zariadenia. Klúčikom (D) rameno uzamknite a znova odomknite.
- › Rameno vyberte z upínacieho puzdra a na guľový čap nasadte kryt (E).
- › Do upínacieho puzdra nosníka tažného zariadenia nasadte kryt (F).

- 11 -

- › Skontrolujte, či je tažné rameno nastavené v pohotovostnej polohe (pozri Návod na používanie). Ak nie je, nastavte ho pred uložením do brašny do pohotovostnej polohy.
- › Tažné rameno vložte do brašny (H) a pomocou zaistovacieho popruhu (je súčasťou brašny) upevnite za operadlami zadných sedadiel pri podlahe batožinového priestoru do kovového záhytného oka.



Upozornenie: Pred uložením tažného ramena do brašny odporúčame tažné rameno vložiť do vhodného igelitového obalu tak, aby nedošlo k nalepeniu nečistôt na upínací mechanizmus tažného ramena alebo k znečisteniu vnútra brašny.



SK

Pokračujte montážou elektrickej inštalácie tažného zariadenia na vozidlo (pozri návod na montáž elektrickej inštalácie pre tažné zariadenie).

Po skončení montáže elektrickej inštalácie namontujte späť všetky demontované diely a príslušné spoje dotiahnite predpísanými utáhovacími momentmi.

Záručné informácie a podmienky

Výrobca tažného zariadenia poskytuje záruku na konštrukciu, použitý materiál, výrobné vytvorenie a funkciu dodaného tažného zariadenia **24 mesiacov od dátumu predaja**.

Podmienkou platnosti záruky je, aby tažné zariadenie bolo používané len na účely, na ktoré je určené.

Všetky súčasti a príslušenstvo tažného zariadenia musí byť pred odbornou montážou skontrolované vo vzťahu k ich kompatibilite na zodpovedajúci typ vozidla. Tažné zariadenia smú byť použité len na výrobcom uvedený typ vozidla. V prípade neodbornej montáže či montáže tažného zariadenia na typ vozidla, pre ktorý nie je tažné zariadenie určené, nezodpovedá výrobca za prípadné poškodenie tažného zariadenia spôsobené chybou montážou či jeho nesprávnym použitím.

Záruka sa nevztahuje na škody majúce pôvod v bežnom opotrebovaní, v pretažovaní a neodbornom používaní tažného zariadenia, ďalej pokiaľ nie je používané v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu. Záruka sa ďalej nevztahuje na škody spôsobené živelými vplyvmi. Predávajúci rovnako nezodpovedá za škodu v prípade, keď bolo tažné zariadenie zmenené či inak upravené.



Тягово-сцепное устройство, съемное

Принадлежности должны устанавливаться в ходе квалифицированного монтажа, выполняемого специалистом. Фирма ŠKODA AUTO рекомендует привлекать к выполнению монтажа партнера по договору.

Примечание

Комплект предназначен для автомобилей Superb (3V), кроме тех, которые экспортируются в Австралию.

Важно!

При последующем монтаже тягово-сцепного устройства предъявляются повышенные требования к системе охлаждения автомобиля.

По этой причине необходимо произвести замену деталей системы охлаждения в соответствии с информацией, оставленной техником мастерской на специализированном предприятии ŠKODA AUTO.

Тягово-сцепное устройство изготовлено в соответствии с разрешенной документацией и отвечает требованиям омологации E8 55R-01 55657.

Общие данные

Конструкция тягово-сцепного устройства отвечает требованиям всех существующих чешских и международных предписаний. Тягово-сцепное устройство прошло испытания на прочность. Шатун со сферической головкой оснащен 13-полюсной розеткой с шаровой головкой диаметром 50 мм.

RU

Список деталей, входящих в комплект съемного тягово-сцепного устройства (рис. 1)

Деталь	Количество	Позиция
Балка тягово-сцепного устройства	1	A
Винт	4	B
Шатун со сферической головкой	1	C
Ключ к замку рычага управления шатуна со сферической головкой	2	D
Защитный колпачок для шаровой головки шатуна со сферической головкой	1	E
Крышка приемного квадрата	1	F
Инструкция по монтажу	1	
Руководство пользователя	1	

Указание

Сумка для хранения шатуна со сферической головкой (H) в комплект поставки не входит, ее можно заказать отдельно из ассортимента каталога оригинальных принадлежностей ŠKODA.

Сумка для хранения (1 шт. — H)

номер для заказа 8V0 012 007

Комплект электрооборудования для соответствующего автомобиля можно заказать из текущего ассортимента каталога оригинальных принадлежностей ŠKODA.



При необходимости следует заказать следующее:

Адаптер (для перехода с 13-полюсной розетки на
7-полюсную)

номер для заказа EAZ 000 001A

**Запчасти для комплекта (запасной шатун со сферической головкой и запасной замок
рычага управления шатуна со сферической головкой) при необходимости можно
заказать из каталога оригинальных принадлежностей ŠKODA AUTO.**

Список специальных инструментов

Антикоррозионное средство в виде аэрозоли Spray Max 1K Acryl Füller/1К-акриловый
наполнитель (фирма Standox)

Консервирующее средство на основе воска в виде аэрозоли Multi Wax (фирма Henkel)

Универсальное чистящее средство (рекомендуем использовать средство Tegostat 8550)

Динамометрический ключ

Важные указания по монтажу



**Указание. На автомобилях с системой SCR (селективная катализическая нейтрализация) перед установкой тягово-цепного
устройства необходимо в соответствии с руководством по
выполнению ремонта ŠKODA демонтировать бак с мочевиной.**

Процесс монтажа

Во время монтажа следует отсоединить аккумуляторную батарею автомобиля
(на автомобилях с закодированной автомагнитолой сначала необходимо запросить
код).



Демонтаж и повторная установка отдельных деталей производится в соответствии с указаниями в руководстве по выполнению ремонта ŠKODA.

Необходимо демонтировать следующие детали:

- > задний бампер (брзговик, если имеется);
- > поперечную балку рамы.



Внимание! После демонтажа поперечной балки в месте соприкосновения балки и кузова необходимо нанести антикоррозионное средство. В местах расположения гладкой листовой стали без коррозионной защиты необходимо нанести два слоя (мин. 25 мкм) антикоррозионного наполнителя в виде аэрозоля (Spray Max 1K Acryl Füller/1К-акриловый наполнитель). После высыхания наполнителя при температуре прим. 20 °C в течение 20 минут необходимо нанести консервирующее средство на основе воска в виде аэрозоля Multi Wax (фирма Henkel). После обработки кузова антикоррозионным средством необходимо установить на место винты, вывинченные из поперечной балки (рис. 6).

- 3, 4, 5 -

- > Положите снятый задний бампер на мягкую войлочную подложку.
- > С помощью подходящего фломастера проведите на накладке заднего спойлера линию для выполнения отверстия под шатун со сферической головкой с учетом размеров, указанных на рис. 3.



- › В соответствии с проведенной линией сделайте отверстие и очистите его по всему периметру с помощью подходящего инструмента.



Указание. При выполнении отверстия особое внимание обратите на имеющуюся электропроводку, чтобы избежать ее повреждения.

- 7 -

- › Снимите заглушки с отверстий для крепления балки тягово-сцепного устройства на задних продольных балках (по обеим сторонам автомобиля). После этого обработайте антакоррозионным средством поверхность вокруг отверстий таким же образом, как и места кузова после демонтажа поперечной балки.
- › В случае необходимости удалите детали из пластизоля, находящиеся внутри продольных балок.




Указание. При необходимости отсоедините дополнительный глушитель и теплозащитный лист выхлопной трубы, чтобы получить доступ к отверстиям для крепления тягово-сцепного устройства на задней продольной балке.

- 8 -

- › - Вставьте балку тягово-сцепного устройства (A) вместе с продольными балками в отверстия в облицовке задней панели кузова автомобиля и выровняйте таким образом, чтобы оси винтов находились примерно в центре крепежных отверстий в продольных балках.
- › С помощью четырех крепежных винтов M10 (B) несильно привинтите балки к ходовой части автомобиля. Потяните тягово-сцепное устройство назад.
- › Проверьте положение балки тягово-сцепного устройства и затяните винты с усилием 55 Нм + 90° (см. детальный рисунок) в следующей последовательности (положение винтов указано по ходу движения):



RU



Внимание! В случае необходимости повторного демонтажа и последующей установки на место тягово-сцепного устройства необходимо удалить крепежные винты.

- 9, 10 -

- › Проверьте установку шатуна со сферической головкой (C) в приемный квадрат балки тягово-сцепного устройства. Заблокируйте шатун со сферической головкой с помощью ключа (D) и затем снова деблокируйте.
- › После этого выньте шатун со сферической головкой из приемного квадрата и наденьте на шаровую головку защитный колпачок (E).
- › Вставьте крышку (F) в приемный квадрат балки тягово-сцепного устройства.



- 11 -

- › Проверьте, находится ли шатун со сферической головкой в положении готовности (см. руководство пользователя). Если нет, то установите шатун со сферической головкой в положение готовности, прежде чем он будет помещен в сумку для хранения.
- › Поместите шатун со сферической головкой в сумку (H) и с помощью предохранительного ремня (входит в комплект сумки) закрепите ее за спинками задних сидений, зафиксировав ремень в металлической крепежной петле в днище багажного отделения.



Указание. Прежде чем положить шатун со сферической головкой в сумку, рекомендуем поместить его в подходящий пластиковый пакет, чтобы избежать загрязнения внутренней поверхности сумки. Это также позволит избежать прилипания грязи к зажимному механизму шатуна со сферической головкой.

Продолжите монтаж электрооборудования для тягово-сцепного устройства на автомобиле (см. инструкцию по монтажу электрооборудования для тягово-сцепного устройства).

По завершении монтажа электрооборудования установите на место все демонтированные детали и затяните соответствующие соединения с предписанным моментом затяжки.

Информация о гарантии и условия гарантии



Изготовитель тягово-сцепного устройства предоставляет гарантию на конструкцию, использованный материал, производственное исполнение и функционирование поставленного тягово-сцепного устройства сроком на **24 месяца с даты продажи**.

Условие действия гарантии заключается в том, что тягово-сцепное устройство должно использоваться только для предусмотренной цели.

RU

Перед проведением квалифицированного монтажа необходимо проверить все составные части и принадлежности тягово-сцепного устройства на предмет их совместимости с соответствующим типом автомобиля. Тягово-сцепные устройства должны использоваться только с типом автомобиля, указанным изготовителем. В случае неправильного проведения монтажа или монтажа тягово-сцепного устройства на автомобиле, для установки на котором оно не предназначено, изготовитель не несет никакой ответственности за возможные повреждения тягово-сцепного устройства в результате неудовлетворительного проведения монтажа или ненадлежащего использования.

Гарантия не распространяется на повреждения в результате обычного износа, перенапряжения и ненадлежащего использования тягово-сцепного устройства, а также гарантия едва ли будет иметь силу в том случае, если тягово-сцепное устройство не использовалось в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве по эксплуатации. Кроме того, из гарантии исключаются повреждения, полученные в результате форс-мажорных обстоятельств. Продавец также не несет никакой ответственности за повреждения в случае внесения изменений в тягово-сцепное устройство или какой-либо иной его обработки.



Levehető vonóhorog

A tartozék alkatrészeket szakszerű módon kell felszerelni. A ŠKODA AUTO azt ajánlja, hogy az alkatrészek be- vagy felszerelését szerződéses partnerrel végeztesse el.

Megjegyzés

Ez a készlet Superb (3V) járművekhez készült, kivéve az Ausztráliába exportált járműveket.

Fontos

A vonóhorog utólagos felszerelése a jármű hűtési rendszerét fokozottan igénybe veszi. Emiatt a hűtőrendszer alkatrészeinek cseréje szükséges a ŠKODA AUTO szakszerviz szer-vizes szakemberi által megadott információk alapján.

A vonóhorog a jóváhagyott dokumentáció alapján készült, és megfelel az E8 55R-01 55657 előírásnak.

Általános adatok

A vonóhorog felépítése megfelel az összes cseh és nemzetközi előírásnak. A vonóhorog átment a szilárdsági ellenőrzésen. A 13 pólusú csatlakozálojzattal ellátott vonóhorogrúd 50 mm átmérőjű gömbfejjel van felszerelve.

A levehető vonóhorog alkatrészjegyzéke (1. ábra)



Alkatrész	Darabszám	Pozíció
A vonóhorog tartója	1	A
Csavar	4	B
Vonóhorogrúd	1	C
Kulcs a vonóhorogrúd működtetőkarján lévő zárhoz	2	D
Védősapka a vonóhorogrúd gömbfejéhez	1	E
A befogónyílás zárókupakja	1	F
Szerelési útmutató	1	
Használati útmutató	1	

HU

Megjegyzés

A vonóhorogrúd (H) jelölésű tárolótáskája nem része a készletnek, hanem külön kell meg-rendelni a ŠKODA eredeti tartozék-választékából.

Tárolótáská (1 db - H)

cikkszám: 8V0 012 007

A mindenkor járműhöz tartozó elektromos bekötési készlet a ŠKODA eredeti tartozékok aktuális termékpálettájából rendelhető meg.

Amennyiben szükséges, az alábbiak rendelhetők:

Adapter (13 és 7 pólusú csatlakozálojzatok között)

cikkszám: EAZ 000 001A

A készlethez tartozó pótalkatrészek (pótvonóhorogrúd vagy szükség esetén a vonóho-rogrúd működtetőkarján lévő zár) szükség esetén a ŠKODA AUTO pótalkatrész-katalógus-ból utánrendelhetők.



A célszerszámok jegyzéke

Korróziógátló tömítőanyag spray, Spray Max 1K Acryl Füller (Standox)

Viaszkonzerváló spray, Multi Wax (Henkel)

Univerzális tisztító (javasolt: Terostat 8550)

Nyomatékkulcs

Fontos szerelési utasítások



Megjegyzés. SCR rendszerrel felszerelt járműveknél a vonóhorog beszerelése előtt ki kell szerelni a karbamidtartályt a ŠKODA szerelési útmutató szerint.

Felszerelés

A felszerelés megkezdése előtt a jármű akkumulátorát le kell kötni (kódos rádióval felszerelt járműveknél előzőleg le kell kérdezni a kódot).

Az alkatrészeket a ŠKODA javítási segédlet utasításainak megfelelően kell kiszerelni és visszaszerelni.

A következő alkatrészeket kell kiszerelni:

- › hátsó lökhárító (a sárfogó gumit is, ha van),
- › kereszttartó.



Figyelem. A kereszttartó kiszerelése után a kereszttartó/karosszéria érintkezési felületeit korrózióvédelemmel kell ellátni. A korrózióvédelem nélküli horganyzott lemezes felületeket két réteg (min. 25 mikrométer) korróziógátló tömítőanyaggal kezelje (Spray Max 1K Acryl Füller). A tömítőanyag megszáradása után kb. 20 °C-os hőmérsékleten, 20 perces időtartamon át horjón fel viaszkonzerváló szert (Multi Wax, Henkel). A karrosszéria korrózióvédelemmel való kezelése után helyezze vissza a kereszttartóból eltávolított csavarokat (6. ábra).



HU

- 3, 4, 5 -

- › A leszerelt hátsó lökhárítót helyezze egy puha filc alátétre.
- › A hátsó légterelőtoldaton húzzon egy vonalat a vonórúd nyílásának előállításához egy megfelelő ceruzával a 3. ábrán látható részletezésnek megfelelően.
- › A felfrajzolt vonalnak megfelelően készítse el a nyílást és tisztitsa meg ezt egy megfelelő szerszámmal.



Megjegyzés. A nyílás elkészítése után különösen ügyeljen a meglévő elektromos szerelvényekre és kerülje el, hogy megsérüljenek.

- 7 -

- › Húzza ki a záródugókat a vonóhorog rögzítésére szolgáló hátsó hossztartók nyílásaiiból (a jármű minden oldalán). A nyílások felületét körben hasonló módon lássa el korrózióvédelemmel, mint a kereszttartó kiszerelése után a karrosszéria más részeit.
- › Szükség esetén távolítsa el a plastisolmaradványokat a hossztartó belsejéből.



Megjegyzés. Szükség esetén lazítsa meg a hátsó kipufogódobot és a kipufogócső hőszigetelő lemezét annak érdekében, hogy hozzáérheszen a hátsó hossztartón a vonóhorog rögzítésére szolgáló nyílásokhoz.





- 8 -

- › Csúsztassa be a vonóhorgot (A) a hossztartóval a jármű zárólemezébe, és állítsa be úgy, hogy a csavarok tengelye nagyjából a hossztartó rögzítőnyílásainak közepébe essen.
- › A tartót négy M10 (B) rögzítőcsavarral lazán csavarozza rá a jármű alvázára. Húzza hátra a vonóhorgot.
- › Ellenőrizze a vonóhorog tartójának helyzetét és húzza meg a csavarokat 55 Nm + 90° nyomatékkal (lásd a részletrajzot) az alábbi sorrendben (a csavarok pozíciója menetirányban):
 - 1. hátsó jobb,**
 - 2. elülső jobb,**
 - 3. hátsó bal,**
 - 4. elülső bal.**
- › Ehhez a munkaléphez két személyre van szükség.



Figyelem. A vonóhorog esetleges ismételt ki- és beszerelése esetén a rögzítőcsavarokat ki kell cserélni.

- 9, 10 -

- › Ellenőrizze a vonóhorogrúd (C) elhelyezkedését a vonóhorog tartóján lévő befogadónyílásban. A vonóhorogrudat a kulccsal (D) reteszelje be, majd ismét reteszelje ki.
- › Ezután a vonóhorogrudat húzza ki a befogadónyílásból, és helyezze rá a védősapkát (E) a gömbfejre.
- › A fedőkupakot (F) tegye bele a vonóhorog tartóján lévő befogadónyílásba.



- 11 -

- › Ellenőrizze, hogy a vonóhorogrúd készenléti állásban van-e (ld. a felhasználói útmutatót). Ha nem, állítsa be készenléti állása a vonóhorogrudat, mielőtt visszatenné a tárolótáskába.
- › Helyezze be a vonóhorogrudat a táskába (H) és rögzítse a biztonsági szíjjal (a táska része) a hátsó üléstámlák mögött, a csomagtartó padlóján a fém rögzítőkarikában.



Megjegyzés. Azt javasoljuk, hogy mielőtt a vonóhorogrudat belefűzni a táskába, tekerje bele egy müanyag csomagolóanyagba, elkerülendő, hogy a táska belseje beszennyeződjön. Szintén kerülje el, hogy a vonóhorogrúd befogómechanizmusán a szennyeződés megtapadjon.

HU

Folytassa a járműben a vonóhoroghoz szükséges elektromos berendezés beszerelési munkáival (lásd a vonóhorog elektromos berendezésének szerelési útmutatóját).

Az elektromos berendezés beszerelése után szerelje vissza az összes kiszerelt alkatrészt és húzza meg az összes csavarkötést az előírt nyomatékokkal.

Garanciális információk és feltételek

A vonóhorog gyártója a leszállított vonóhorog konstrukciójára, a felhasznált anyagokra, a gyártásra és a funkcióra a **vásárlás dátumától számított 24 hónap** garanciát biztosít.

A garancia érvényességének feltétele, hogy a vonóhorgot kizártlag rendeltetésszerűen használják.



A szakszerű felszerelés előtt a vonóhorog minden alkatrészét, illetve tartozékát ellenőrizni kell, hogy azok az adott járműtípusnal kompatibilisek legyenek. A vonóhorgot kizárolag a gyártója által megadott járműtípusnál szabad használni. A vonóhorog szakszerűtlen vagy nem megfelelő járműtípusra való felszerelése esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a hibás szerelés vagy a szakszerűtlen használat miatt esetlegesen keletkezett károkért.

A garancia nem vonatkozik olyan károkra, melyek a vonóhorog kopásából, túlterheléséből vagy szakszerűtlen használatából erednek, illetve ha a vonóhorgot nem a kezelési útmutatóban szereplő ajánlásokat követve használják. A környezeti hatásokból keletkező károkra a garancia hatálya nem terjed ki. Az eladó nem vállal felelősséget a károkért olyan esetekben, amikor a vonóhorgot módosítják vagy más módon átalakítják.



HU



Cârlig de remorcare, detașabil

Accesorile sunt prevăzute pentru montaj profesional. ŠKODA AUTO recomandă executarea montajului de către partenerii contractuali.

Notă

Setul este prevăzut pentru autovehiculele Superb (3V), cu excepția autovehiculelor exportate în Australia.

Important

Montajul ulterior al cârligului de remorcare impune cerințe mai mari sistemului de răcire al autovehiculului.

Din acest motiv este necesară o înlocuire a pieselor sistemului de răcire, conform informațiilor stocate la tehnicianul de service din unitatea specializată ŠKODA AUTO.

Cârligul de remorcare a fost produs conform documentației aprobate și corespunde omonogărilor E8 55R-01 55657.

Date generale

Construcția cârligului de remorcare corespunde tuturor reglementărilor cehe, precum și internaționale. Cârligul de remorcare a trecut teste de rezistență. Cârligul cu bilă cu priză cu 13 poli este prevăzut cu un cap sferic cu un diametru de 50 mm.

Lista de piese a setului cârligului de remorcare detașabil - Fig. 1

Piesă	Număr bucăți	Pozitie
Suportul cârligului de remorcare	1	A
Șurub	4	B
Cârlig cu bilă	1	C
Cheiță pentru broasca manetei de operare a cârligului cu bilă	2	D
Capac de protecție pentru capul sferic al cârligului cu bilă	1	E
Capac pentru canalul de preluare	1	F
Instrucțiuni de montaj	1	
Manualul utilizatorului	1	

Indicație

Sacul de depozitare pentru cârligul cu bilă (H) nu există în set și se va comanda separat din sortimentul de piese originale ŠKODA.

Sac de depozitare (1 bucata - H) nr. de comandă 8V0 012 007

Setul instalației electrice pentru respectivul autovehicul trebuie comandat din sortimentul actual al departamentului Accesori originale ŠKODA.

Dacă este necesar, se vor comanda următoarele:

adaptor (de la priza cu 13 poli la priza cu 7 poli) nr. de comandă EAZ 000 001A

Piese de schimb din set (cârlig cu bilă de schimb, dacă este cazul broască de schimb pentru maneta de operare a cârligului cu bilă) pot fi comandate, după caz, din catalogul cu piese de schimb al ŠKODA AUTO.

RO

Lista sculelor speciale

Spray cu filler de protecție anticorozivă Spray Max, 1 componentă, filler acrilic (firma Standox)

Spray cu ceară de conservare Multi Wax (firma Henkel)

Agent de curățare universal (recomandăm Terostat 8550)

Cheie dinamometrică

Instrucțiuni importante de montaj



Indicație. La autovehiculele cu sistem SCR, rezervorul de uree se va demonta înainte de montarea cârligului de remorcare, conform ghidului de reparații ŠKODA.

Procesul de montaj

În timpul montajului, bateria autovehiculului trebuie să fie decuplată de la borne (în cazul autovehiculelor cu aparat radio codat, aflați în prealabil codul).

Demontarea și remontarea tuturor pieselor se realizează conform instrucțiunilor din ghidul de reparații ŠKODA.

Trebuie demontate următoarele piese:

- › bara de protecție spate (apărătoarea de noroi, dacă există),
- › bara transversală.



Atenție. După demontarea barei transversale trebuie aplicată protecție anticorozivă în zona de contact bara transversală/caroserie. Zonele cu tablă netedă zincată fără protecție anticorozivă trebuie tratate cu două straturi (min. 25 de microni) de filler de protecție anticorozivă sub formă de spray (filler acrilic Spray Max cu 1 componentă). După uscarea filler-ului la o temperatură de cca. 20° C pe o durată de 20 min., trebuie aplicată ceară de conservare sub formă de spray Multi Wax (firma Henkel). După tratarea caroseriei cu protecția anticorozivă, trebuie montate la loc șuruburile care au fost demontate din grinda transversală (fig. 6).



- 3, 4, 5 -

RO

- › Așezați barele de protecție demontate din spate pe un material moale.
- › Pe buza spoilerului din spate desenați cu un creion adekvat o linie pentru realizarea deschiderii pentru cârligul cu bilă, conform dimensiunilor din detaliul fig. 3.
- › Execuați deschiderea conform liniiilor desenate și curătați-o circular cu o sculă adekvată.



Indicație. La executarea deschiderii acordați atenție în special instalației electrice existente, pentru a evita deteriorările.

- 7 -

- › Scoateți dopurile de închidere ale orificiilor pentru fixarea cârligului de remorcare de pe lonjeroanele din spate (pe ambele părți ale autovehiculului). Apoi tratați suprafața din jurul orificiilor cu protecție anticorozivă în același mod în care ați procedat cu zonele de pe caroserie după demontarea grinzi transversale.
- › Dacă este necesar, îndepărtați piesele din plastisol din interiorul lonjeroanelor.



Indicație. Dacă este necesar, desfaceți ultima tobă de eșapament și scutul antitermic din tablă pentru țeava de eșapament, pentru a ajunge la orificiile pentru fixarea cârligului de remorcare pe lonjeronul din spate.

- 8 -

- › Introduceți suportul cârligului de remorcare (A) cu barele sale laterale în orificiile din placa de închidere din tablă a autovehiculului și orientați-l astfel încât axele șuruburilor să se găsească aproximativ în centrul orificiilor de fixare din lonjeroane.
- › Fixați barele laterale cu ajutorul celor patru șuruburi de fixare M10 x (B) pe șasiul autovehiculului, fără să strângeți. Trageți înspre spate suportul cârligului de remorcare.
- › Verificați poziția suportului cârligului de remorcare și strângeți șuruburile cu 55 Nm + 90° -detaliu- în următoarea ordine (poziția șuruburilor în direcția de deplasare):
 1. spate dreapta,
 2. față dreapta,
 3. spate stânga,
 4. față stânga.
- › În cadrul acestei etape de lucru este necesară implicarea a două persoane.



Atenție. La o eventuală demontare și montare la loc a cârligului de remorcare, este necesară înlocuirea șuruburilor de fixare.

- 9, 10 -

- › Verificați introducerea cârligului cu bilă (C) în canalul de preluare din suportul cârligului de remorcare. Blocați și deblocați din nou cârligul cu bilă cu cheia (D).
- › Scoateți cârligul cu bilă din canalul de preluare și introduceți capacul de protecție (E) pe capul sferic.
- › Introduceți capacul (F) în canalul de preluare din suportul cârligului de remorcare.



- 11 -

- › Verificați dacă cârligul cu bilă se află în poziția de aşteptare (a se vedea manualul utilizatorului). Dacă nu este cazul, setați cârligul cu bilă în poziția de aşteptare, înainte ca acesta să fie așezat în sacul de depozitare.
- › Introduceți cârligul cu bilă în sac (H) și fixați cu centura de siguranță (este parte componentă a sacului) din spatele spătarului scaunului spate pe podeaua portbagajului la urechea de prindere din metal.

RO



Indicație. Înainte de a așeza cârligul cu bilă în sacul de depozitare, recomandăm să introduceți cârligul într-o husă adecvată din plastic, pentru a evita murdărirea părții interioare a sacului. Se evită, de asemenea, ca murdăria să rămână pe mecanismul de tensionare al cârligului cu bilă.

Continuați cu montajul pe autovehicul al instalației electrice pentru cârligul de remorcare (a se vedea instrucțiunile de montaj ale instalației electrice pentru cârligul de remorcare).

După efectuarea montajului instalației electrice, montați din nou toate piesele demontate și strângeți ferm îmbinările respective cu cuplurile de strângere prescrise.



Informații și condiții de garanție

Pentru proiectarea, materialul utilizat, execuția în producție și funcționarea cârligului de remorcare furnizat, producătorul cârligului de remorcare acordă o garanție de **24 de luni de la data vânzării**.

Condiția pentru valabilitatea garanției este aceea că respectivul cârlig de remorcare să fie utilizat numai în scopul prevăzut.

Toate componentele, precum și accesoriile cârligului de remorcare trebuie verificate, înainte de montajul profesional, relativ la compatibilitatea cu respectivul tip de autovehicul. Cârligele de remorcare pot fi utilizate numai pentru tipul de autovehicul indicat de către producător. În cazul unui montaj incorect, respectiv în cazul montajului cârligului de remorcare la un tip de autovehicul pentru care acesta nu este prevăzut, producătorul nu preia niciun fel de răspundere pentru eventuale deteriorări ale cârligului de remorcare printr-un montaj executat defectuos sau prin utilizarea neadecvată.

Garanția nu se referă la deteriorări prin uzura obișnuită, suprasolicitare și utilizare inadecvată a cârligului de remorcare, de asemenea garanția nu se aplică în cazul în care cârligul de remorcare nu a fost utilizat în acord cu instrucțiunile din manualul de utilizare. Sunt excluse de asemenea de la garanție deteriorările prin evenimente elementare. De asemenea, vânzătorul nu preia răspunderea pentru deteriorări intervenite în cazuri în care cârligul de remorcare a fost modificat sau prelucrat ulterior.



RO



Certificate of guarantee/ Záruční list/ Garantieschein/

Production No:

Výrobní číslo:

Produktionsnummer:

.....

Date of production:

Datum výroby:

Produktionsdatum:

.....



Final inspection of the manufacturer:

Výstupní kontrola výrobce:

Ausgangskontrolle des Herstellers:



Date of sale:

Datum prodeje:

Verkaufsdatum:

.....

Seller:

Prodávající:

Verkäufer

.....

(Stamp and signature of the seller)

(Razítko a podpis prodávajícího)

(Stempel und Unterschrift des Verkäufers)













- EN** The information on the technical data, design, equipment, materials, guarantees and outside appearance refer to the period when the mounting instructions are sent to print. The manufacturer reserves the right to changes (including the change in technical parameters with reference to the individual model measures).
- CZ** Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnitřním vzhledu se vztahují na období zadávání montážního návodu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny (včetně změny technických parametrů se změnami jednotlivých modelových opatření).
- DE** Informationen über technische Angaben, Konstruktion, Ausrüstung, Werkstoffe, Garantien und äußerliches Aussehen beziehen sich auf den Zeitraum, in dem die Montageanleitung in Druck gegeben wurde. Der Hersteller behält sich das Änderungsrecht vor (samt Änderungen der technischen Parameter mit Änderungen einzelner Modellmaßnahmen).
- ES** Las informaciones sobre los datos técnicos, la construcción, el equipo, los materiales, la garantía y el aspecto son válidas para el período en que la instrucción de montaje es mandada a imprimir. El fabricante se reserva el derecho de cambiar (incluyendo el cambio de los parámetros técnicos con los cambios de las distintas medidas modelo).
- FR** Les informations sur les données techniques, de construction, d'équipement, de matériaux, de garanties et sur l'aspect concernant la période de mise sous presse des instructions de montage. Le fabricant se réserve le droit de modification (inclusant les modifications des paramètres techniques avec des modifications particulières des mesures de modélage).
- IT** Informazioni dei dati tecnici, costruzione, corredamento, materiali, garanzie e l'aspetto esterno riguardano il periodo, quando l'istruzioni per il montaggio sono stati dati alle stampe. Il produttore si riserva il diritto di eseguire le modifiche (compresa la modifica dei parametri tecnici riguardanti la modifica dei modelli).
- SV** Upplysningarna om tekniska data, konstruktion, utrustning, materialier, garanter, och om ytterligare utseendet, gäller tidrymden då montageanledningen givits i uppdrag för tryckning. Producenten förbehåller sig rätten till förändringar (inkl. modifiering av tekniska parametrar samman med ändringar av enskilda modellåtgärder).
- NL** Informaties over de technische gegevens, constructie, uitrusting, materialen, garanties en het uiterlijk hebben betrekking op de periode wanneer de montageaanwijzing in druk wordt gegeven. De fabrikant behoudt zich het recht van wijziging voor (inclusief wijziging van de technische parameters met de wijzigingen van de afzonderlijke modelvoorzieningen).
- PL** Informacje o danych technicznych, konstrukcji, wyposażeniu, materiałach, gwarancjach i wyglądzie zewnętrznym odnoszą się do okresu zlecenia instrukcji montażowej do druku. Producent zastrzega sobie prawo zmiany (włącznie ze zmianą parametrów technicznych ze zmianami poszczególnych modelowych posunięć).
- SK** Informácie o technických údajoch, konštrukcii, vybavení, materiáloch, zárukách a vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na obdobie zadávania montážného návodu do tlače. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny (vrátane zmeny technických parametrov so zmenami jednotlivých modelových opatrení).
- RU** Информация о технических данных, конструкции, оснащении, материалах, гарантии и внешнего вида соответствует периоду передачи заказа инструкции по монтажу в печать. Производитель оставляет за собой право внесения изменений (в том числе изменений технических параметров с изменениями отдельных модельных мер).
- HU** A műszaki adatokra, a konstrukcióra, a felhasznált anyagokra, a garanciára és a termék kivitelére vonatkozó adatok a jelen anyag nyomdába kerülésének idején érvényben lévő állapotot tükrözik. A gyártó fenntartja magának a változtatások jogát (azokat a műszaki változtatásokat is beleértve, amelyek a modellmódosítások miatt következnek be).
- RO** Informațiile privind datele tehnice, construcția, dotarea, materialele, garanțiile și aspectul exterior se referă la momentul prezentării instrucțiunilor de montaj pentru tipărire. Fabrică își rezervă dreptul de a face schimbări (inclusiv schimbarea parametrilor tehnici cu schimbările măsurilor pentru diferențele modele).

Nr. 3VO 092 155/ 06.2016

Construction Number
3VO 803 881B

www.skoda-auto.com

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy
České republiky pod číslem schválení ATEST 8SD č.1426.